

SURFTAB® | PRIMETAB

- DE** Sicherheitshinweise und rechtliche Bestimmungen
- EN** Important safety and legal information
- DK** Sikkerhedsinformationer og juridiske bestemmelser
- SE** Säkerhetsanvisningar och juridiska bestämmelser
- NO** Sikkerhetshenvisninger og juridiske bestemmelser
- FI** Turvallisuusohjeet ja oikeudelliset määräykset

INDEX

DE	4
EN	29
DK	51
SE	73
NO	95
FI	117

SICHERHEITSHINWEISE UND RECHTLICHE BESTIMMUNGEN

INHALT

1. Bestimmungsgemäße Verwendung.....	5
2. Informationen zu diesem Handbuch	6
3. Erläuterung der Gefahrenzeichen und Signalwörter	7
4. Allgemeine Sicherheitshinweise.....	8
5. Hinweise und praktische Tipps zur Betriebssicherheit	17
6. Hinweise und praktische Tipps zu Pflege, Aufbewahrung und Transport	22
7. Hinweise und praktische Tipps zu Wartung und Reparatur	23
8. Hinweise zu Entsorgung und Recycling.....	24
8.1 Hinweise zur Entsorgung	24
8.2 Hinweise zum Recycling	25
9. Informationen zu Gewährleistung und Kundenservice	26
9.1 Informationen zur Gewährleistung.....	26
9.2 Informationen zum Kundenservice	26

1. Bestimmungsgemäße Verwendung

Ihr neues SurfTab | Primetab ist ein Tablet-PC und dient sowohl zum Surfen im Internet als auch zum Ausführen von Applikationen und Spielen, sowie zur Wiedergabe von Musik und Videos¹. Bei Geräten mit 3G-Funktion² wird zusätzlich der mobile Internetempfang über eine SIM-Karte³ ermöglicht.

Verwenden Sie das Gerät immer nur für die vorgesehenen Zwecke. Andernfalls können Fehlfunktionen auftreten. Zur bestimmungsgemäßen Verwendung gehört auch die Einhaltung aller Angaben in der technischen Dokumentation. Der Hersteller haftet nicht für Schäden, die sich aus nicht bestimmungsgemäßer Verwendung oder Veränderungen am Gerät ergeben.

Weiter ist der Hersteller nicht für Beschädigungen oder den Verlust von Daten und den sich daraus ergebenden Folgeschäden verantwortlich.

Der Hersteller behält sich das Recht vor, das Produkt ständig weiterzuentwickeln. Änderungen können ohne direkte Beschreibung im Benutzerhandbuch vorgenommen werden. Informationen im Benutzerhandbuch müssen somit nicht den Stand der technischen Ausführung widerspiegeln.

Unerlaubte Modifikationen am Gerät (insbesondere das Aufspielen fremder, nicht vom Hersteller freigegebener Firmware oder Modifikationen an der Hardware des Gerätes) führen zum Verlust des Garantieanspruchs.

¹ Nicht alle notwendigen Applikationen sind ab Werk vorinstalliert. Sie können Ihre Wunsch-Applikationen im Microsoft Store bzw. bei Google Play™ downloaden. Einige Applikationen sind kostenpflichtig.

² Vergleichen Sie dazu bitte die technischen Daten Ihres Gerätes.

³ Die SIM-Karte ist nicht im Lieferumfang enthalten.

2. Informationen zu diesem Handbuch

Das Online-Benutzerhandbuch, der beiliegende Quick Start Guide und die ergänzende Broschüre "Sicherheitshinweise und rechtliche Bestimmungen" sind unmittelbar Bestandteil des Produktes. Das Online-Benutzerhandbuch finden Sie unter: www.trekstor.de

Lesen Sie bitte alle drei Dokumente aufmerksam durch, bevor Sie Ihr Gerät in Betrieb nehmen. Sie enthalten wichtige Hinweise zur Benutzung, Sicherheit und Entsorgung des Gerätes.

Bewahren Sie diese Dokumente sorgfältig auf und händigen Sie sie bei Weitergabe des Gerätes vollständig an den neuen Besitzer aus.

Um mit maximaler Effizienz und sicher arbeiten zu können sowie das Gerät vor möglichen Gefahren zu bewahren, machen Sie sich bitte nachfolgend mit allen Bedien- und Sicherheitshinweisen vertraut.

3. Erläuterung der Gefahrenzeichen und Signalwörter

In diesem Heft werden die folgenden Gefahrenzeichen und Signalwörter verwendet:

 **WARNUNG**

Warnung vor möglicher Lebensgefahr und/oder schweren, irreversiblen Verletzungen

 **VORSICHT**

Hinweise beachten, um Verletzungen und Sachschäden zu vermeiden

ACHTUNG

Hinweise beachten, um Sachschäden zu vermeiden

 **HINWEIS**

Weiterführende Informationen für den Gebrauch des Gerätes

4. Allgemeine Sicherheitshinweise

WARNUNG

Risiko multipler Verletzungen aufgrund verringerter physischer, sensorischer oder geistiger Fähigkeiten sowie praktischer Unerfahrenheit oder Unkenntnis

- Kinder und gefährdete Personen dürfen das Gerät nur unter Aufsicht handhaben.

Erstickungsgefahr und Risiko ernster Verletzungen durch Zubehörteile und Verpackungsmaterial

- Halten Sie Zubehörteile und Verpackungsmaterial von Säuglingen, Kleinkindern und Tieren fern.
- Führen Sie keine Zubehörteile und/oder Teile des Gerätes in Körperöffnungen wie Mund, Ohren oder Augen ein.

Risiko eines elektrischen oder tödlichen Stromschlags durch unter Spannung stehende Komponenten

- Stecken Sie keine Gegenstände in die Lüftungsschlitze des Gerätes.
- Das Öffnen des Netzteils ist verboten.
- Fassen Sie das Netzteil nicht mit nassen Händen an.
- Schließen Sie das Gerät und/oder Ladegerät nicht kurz.

Risiko eines elektrischen oder tödlichen Stromschlags und/oder Brandgefahr durch nicht sichere Verbindungen

- Achten Sie darauf, dass das Netzkabel nicht geknickt, gequetscht oder anderweitig beschädigt wird.
- Nutzen Sie auf keinen Fall beschädigte Netzkabel und/oder -stecker.
- Verwenden Sie das mitgelieferte Netzteil nur an geeigneten und fachgerecht installierten Netzsteckdosen. Beachten Sie hierzu die Angaben auf dem Typenschild des Netzteils.
- Meiden Sie lockere Netzsteckdosen.
- Wenden Sie sich im Fall eines Netzteil-Defektes an den Kundenservice.

Brand- und/oder Verätzungsgefahr durch einen beschädigten oder auslaufenden Akku

- Verwenden oder laden Sie das Gerät nicht, wenn der Akku beschädigt ist oder ausläuft.
- Vermeiden Sie Hautkontakt mit dem Gerät und/oder Akku, falls der Akku ausläuft. Tragen Sie Schutzhandschuhe, wenn sich in einem solchen Fall die Berührung des Gerätes/Akkus nicht vermeiden lässt.
- Bei Hautkontakt mit dem Akkusubstrat waschen Sie sich sofort gründlich die Hände.
- Bei Augenkontakt spülen Sie Ihre Augen mit reichlich Wasser und konsultieren Sie umgehend einen Arzt.

Risiko der Schädigung des Gehörs bei Verwendung von Headsets, Kopf- oder Ohrhörern

Das Gerät kann bei Verwendung von Headsets, Kopf- oder Ohrhörern hohe Lautstärken erzeugen. Es können Hörschäden entstehen, wenn das Gehör über längere Zeit lauten Tönen ausgesetzt wird. Je höher Sie die Lautstärke einstellen, desto schneller kann Ihr Gehör geschädigt werden. Hörschäden können schleichend eintreten.

- Vermeiden Sie es, über einen längeren Zeitraum hinweg mit hoher Lautstärke zu hören (z. B. Musik).
- Verringern Sie die Lautstärke, bevor Sie Headset, Kopf- oder Ohrhörer anschließen.
- Achten Sie darauf, dass bei der Verwendung von Headset, Kopf- oder Ohrhörern die Schallemission einen mit A bewerteten Schallpegel von 80 dB nicht übersteigt.
- Wählen Sie immer die minimale Lautstärkeeinstellung, die Sie Töne deutlich und angenehm hören lässt.
- Sehen Sie davon ab, die Lautstärke zu erhöhen, nachdem Sie sich an die Lautstärke gewöhnt haben.
- Eine Veränderung der Grundeinstellung des Equalizers kann die Lautstärke des Gerätes erhöhen.
- Veränderungen der bereits installierten Software (z. B. Betriebssystem, Firmware, Treiber) können ebenfalls eine Erhöhung der Lautstärke bewirken.

Risiko multipler Verletzungen aufgrund verringerter Aufmerksamkeit

- Sicherheit hat beim Autofahren absolute Priorität. Der Umgang mit dem Gerät während des Autofahrens ist aus diesem Grund verboten.
- Achten Sie stets auf Ihre unmittelbare Umgebung, um sich und andere nicht zu gefährden.
- Wenn Sie im öffentlichen Raum ein Headset, Kopf- oder Ohrhörer nutzen, wählen Sie eine Lautstärke, die die Umgebungsgeräusche nicht übertönt. Eine derartige Ablenkung bzw. Isolation könnte Unfälle verursachen. Die Nutzung von Headsets, Kopf- oder Ohrhörern während des Fahrens ist in einigen Regionen gesetzlich verboten.

Risiko von Störungen anderer elektronischer Geräte mit Hochfrequenzsignalen

- Schalten Sie das Gerät in Sicherheitsbereichen aus, in denen die Verwendung von mobilen Geräten verboten ist (z. B. in Flugzeugen während des Starts und der Landung, in Krankenhäusern oder in der Nähe von medizinischen Geräten). Achten Sie auf entsprechende Schilder und Warnhinweise und befolgen Sie strikt deren Anweisungen.
- In Flugzeugen können Sie das Gerät mit Erlaubnis des Flugpersonals nach dem Start im Flugmodus verwenden. Bitte beachten Sie, dass bei Verwendung die elektronischen Navigationssysteme in einem Flugzeug gestört werden können.
- Sehen Sie von der Verwendung des Gerätes in der Nähe anderer elektronischer Geräte ab.

Risiko multipler Verletzungen sowie Explosions- und Brandgefahr in explosionsgefährdeten Bereichen

- Der Betrieb des Gerätes in explosionsgefährdeten Bereichen (z. B. Tankstellen, Baustellen oder Chemieanlagen) ist verboten.
- Schalten Sie das Gerät aus, wenn Sie sich in einem Bereich mit potentiell explosiven Stoffen (z. B. Gas, Kraftstoff, Chemikalien, Getreidestaub, Partikeln, Staub oder Metallstaub) befinden. Eventuell entstehende Funken können Brände und Explosionen auslösen.
- Achten Sie in diesen Bereichen auf entsprechende Schilder und Warnhinweise und befolgen Sie strikt alle Anweisungen.



VORSICHT

Brand- und Explosionsgefahr bei der Verwendung nicht zugelassener Ladegeräte und Netzteile

- Nutzen Sie ausschließlich das mitgelieferte bzw. ein baugleiches Netzteil, um den Akku zu laden.
- Tauschen Sie ein defektes Netzteil nur gegen ein baugleiches Netzteil aus. Beachten Sie hierzu die Angaben in den technischen Daten zum Netzteil im Online-Benutzerhandbuch oder wenden Sie sich an Ihren Kundenservice.

Risiko multipler Verletzungen durch Ausrutschen, Stolpern oder Stürzen

- Setzen Sie das Gerät und/oder Netzteil keinen Vibrationen und/oder Stößen aus.
- Lassen Sie das Gerät und/oder Netzteil nicht fallen. Verwenden Sie das Gerät/Netzteil nicht, wenn es heruntergefallen und/oder beschädigt ist. Lassen Sie das Gerät/Netzteil vor der Wiederinbetriebnahme durch qualifiziertes Servicepersonal überprüfen.
- Achten Sie immer darauf, das Netzkabel sicher zu verlegen.
- Vermeiden Sie Knoten oder Schlaufen im Netzkabel.

Risiko gesundheitlicher Beeinträchtigungen bei bekannter Vorbelastung für Fotosensitivität

- Wenn innerhalb Ihrer Familie Ausprägungen fotosensitiver Empfindlichkeit (z. B. Krampfanfälle bei der Nutzung ähnlicher Geräte) bekannt sind, wenden Sie sich vorsichtshalber vor Nutzung des Gerätes an einen Arzt.
- Das Anschauen von Videos und/oder Videospielen mit schnellen Bildfolgen über einen längeren Zeitraum hinweg kann zu einem Krampfanfall oder einer Ohnmacht führen. Stellen Sie alle Aktivitäten am Gerät sofort ein, sobald Sie sich unwohl fühlen, und pausieren Sie angemessen lang.
- Sollten bei Ihnen während der Nutzung des Gerätes Muskelkrämpfe oder Desorientierung auftreten, stellen Sie alle Aktivitäten am Gerät sofort ein und konsultieren Sie einen Arzt.

- Um Überbelastungen der Augen vorzubeugen, beachten Sie:
 - Nutzen Sie das Gerät nur bei ausreichender Beleuchtung im Zimmer. Vermeiden Sie aber zu grelles Licht.
 - Halten Sie einen angemessenen Abstand zum Gerät ein.
 - Achten Sie auf ein sauberes Display.
 - Stellen Sie Helligkeit und/oder Kontrast des Displays auf ein Ihnen angenehmes Niveau für eine scharfe und deutliche Anzeige ein.
 - Pausieren Sie regelmäßig während der Nutzung des Gerätes.
- Wegen des hohen Glanzgrades des Displays ist das Gerät nicht für den Einsatz an Bildschirmarbeitsplätzen geeignet.

Risiko gesundheitlicher Beeinträchtigungen des Stütz- und Bewegungsapparates aufgrund langandauernder Nutzung

- Sich häufig wiederholende Bewegungsabläufe (z. B. bei längerer Nutzung von Tastatur oder Touchscreen sowie beim andauernden Spielen) können zu Schmerzen in Händen, Armen, Schultern, im Nacken- und Schulterbereich oder in anderen Körperteilen führen. Um Überbelastungen des Stütz- und Bewegungsapparates vorzubeugen, beachten Sie:
 - Achten Sie bei der Nutzung des Gerätes immer auf eine entspannte Körperhaltung.
 - Wechseln Sie eingenommene Haltungen regelmäßig und legen Sie des Öfteren Bewegungspausen ein.
 - Pausieren Sie regelmäßig.

- Wenn Sie während der Nutzung des Gerätes entsprechende Beschwerden bei sich feststellen, beenden Sie umgehend alle Aktivitäten am Gerät und konsultieren Sie einen Arzt.
- Benutzen Sie das Gerät nicht auf Ihrem Schoß oder anderen Körperteilen. Durch die Wärmeentwicklung des Gerätes kann es zu unangenehmen Empfindlichkeiten oder Verletzungen (z. B. leichte Verbrennungen) kommen.

ACHTUNG

Um möglichen Fehlfunktionen und/oder Geräteschäden durch Umwelteinflüsse vorzubeugen, beachten Sie:

- Die empfohlene Luftfeuchtigkeit für den Betrieb, das Laden und die Aufbewahrung des Gerätes liegt zwischen 30 und 70 Prozent.
- Die empfohlene Umgebungstemperatur für den Betrieb, das Laden und die Aufbewahrung des Gerätes liegt zwischen 5° C bis 30° C. Temperaturen außerhalb dieses Bereiches können die Ladekapazität und Lebensdauer von Gerät und Akku mindern sowie Geräteschäden bewirken.
- Schützen Sie das Gerät vor schnellen Temperaturschwankungen. Kondensation von Luftfeuchtigkeit kann zu Schäden am Gerät bis hin zur Gefahr für den Nutzer führen.
- Lagern Sie das Gerät nicht in der Nähe einer Wärmequelle und schützen Sie es vor direkter Sonneneinstrahlung (z. B. im Auto), um Fehlfunktionen von Display und Gerät sowie einer möglichen Explosion des Akkus vorzubeugen.
- Halten Sie das Gerät von offenen Flammen (z. B. Kerzen, Kamin- oder Lagerfeuer) fern, um eine mögliche Explosion des Akkus zu vermeiden.

- Vermeiden Sie stets Regen, Tropf- oder Spritzwasser.
- Während eines Gewitters darf das Gerät nicht im Freien verwendet werden.
- Schalten Sie das Gerät sofort aus, falls es nass werden sollte. Lassen Sie das Gerät und/oder das Netzteil durch qualifiziertes Servicepersonal überprüfen, bevor Sie es wieder verwenden.
- Verwenden Sie das Gerät in einer möglichst staubfreien Umgebung.
- Magnetische Felder können zu Fehlfunktionen und/oder Akkuentladung führen.

Um möglichen Beschädigungen Ihres Gerätes vorzubeugen:

- Laden Sie Ihr Gerät nicht an Standard-USB-Anschlüssen (wie z. B. an PCs oder Notebooks).
- Achten Sie darauf, Kabel nur locker aufzurollen.
- Feuchtigkeit, starker Rauch oder Qualm können zu Fehlfunktionen führen und/oder das Gehäuse des Gerätes schädigen.



HINWEIS

Die Angabe zur Speichergröße auf der Verpackung und in den technischen Daten bezieht sich auf die Gesamtspeichergröße Ihres Gerätes. Die Ihnen vom Betriebssystem angezeigte Speicherkapazität des Gerätes kann von der angegebenen Kapazität abweichen, da auf dem betriebsfähigen Gerät ein Teil des Gesamtspeichers vom Betriebssystem und von System-Applikationen belegt werden.

5. Hinweise und praktische Tipps zur Betriebsicherheit

WARNUNG

Explosionsgefahr und/oder Risiko von Bränden bei Hitzeentwicklung und/oder unsachgemäßem Umgang und Gebrauch

- Werfen Sie das Gerät nie ins Feuer, beispielsweise um es zu entsorgen.
- Decken Sie das Gerät oder Netzteil während des Betriebs oder beim Laden nicht ab, um einer möglichen Überhitzung vorzubeugen.
- Halten Sie immer alle Schlitze und Öffnungen am Gerät frei. Sie dienen der Belüftung. Verdecken Sie diese Öffnungen nicht (z. B. durch Abstellen auf unangemessenen Oberflächen wie Bett, Couch oder Teppich), um durch optimalen Wärmetransfer einer Brandgefahr vorzubeugen und den zuverlässigen Betrieb des Gerätes zu gewährleisten.
- Legen Sie das Gerät nicht auf oder in Hitze erzeugende Geräte (z. B. Mikrowellen oder Heizkörper).
- Eine zu hohe Ladespannung kann zur Entzündung des Akkus führen.
- Bei Rauchentwicklung oder ungewöhnlichen Geräuschen oder Gerüchen beenden Sie sofort alle Aktivitäten mit dem Gerät und entfernen Sie gegebenenfalls das Netzteil aus der Steckdose. Trennen Sie alle mit dem Gerät verbundenen Peripheriegeräte und schalten Sie das Gerät aus (Vorsicht vor Hitze!). Lassen Sie das Gerät und/oder das Netzteil durch qualifiziertes Servicepersonal überprüfen, bevor Sie es wieder verwenden.

VORSICHT

Risiko möglicher Verletzungen und/oder Beschädigungen von Gerät, Akku und/oder Ladekabels durch unsachgemäße Handhabung

- Stellen Sie das Gerät nicht auf schräge oder instabile Arbeitsflächen bzw. Ständer.
- Legen Sie das Gerät im Fahrzeug nicht auf Airbags bzw. in deren Auslösbereichen ab. Beim Auslösen des Airbags kann es durch die große Kraftentwicklung des Airbags zu Verletzungen kommen.
- Vermeiden Sie in jedem Fall den Kontakt der Anschlussbuchsen an Gerät und Ladegerät sowie Tastatur mit leitenden Materialien (z. B. Flüssigkeiten, Staub, Metall, Graphit), um einem Kurzschluss und Korrosionserscheinungen vorzubeugen. Das gilt auch für die goldenen Kontakte von Speicherkarten.
- Sollte die Glasscheibe brechen, vermeiden Sie den Kontakt mit den Glassplittern. Versuchen Sie nicht, die Glassplitter vom Gerät zu entfernen. Verwenden Sie das Gerät erst wieder, nachdem das Display durch qualifiziertes Servicepersonal ersetzt wurde.
- Um dem Bruch der Glasscheibe vom Display vorzubeugen, beachten Sie:
 - Berühren Sie das Display nicht mit spitzen Gegenständen.
 - Üben Sie keinen starken Druck auf das Display aus.

ACHTUNG

Risiko möglichen Datenverlustes, von Fehlfunktionen und Beschädigungen des Gerätes durch Überspannung und/oder unsachgemäße Handhabung von Zubehör

- Schließen Sie Kabel immer mit der korrekten Seite an das Gerät an.
- Stecken Sie Karten (z. B. microSD(HC/XC)-Karten) immer in der richtigen Richtung in den Karteneinschub. Achten Sie auf die Kontakte.
- Das gewaltsame oder falsche Einsetzen einer Karte oder Anschließen eines Kabels kann Teile des Gerätes beschädigen und zum Verlust des Garantieanspruchs führen.
- Das Entfernen einer Speicherkarte aus dem Gerät während eines Datentransfers (Lesen oder Schreiben von Daten) kann zu Datenverlust und/oder Schäden an Karte und Gerät führen.

Risiko möglichen Datenverlustes, von Fehlfunktionen und Beschädigungen des Gerätes durch Viren, Schadprogramme und sorglosem Umgang mit Programmen und Daten

- Installieren Sie ausschließlich Firmware auf dem Gerät, die vom Hersteller zur Verfügung gestellt wird. Das Aufspielen von Fremdfirmware (z. B. Custom-ROMs) kann zu Fehlfunktionen und Beschädigungen des Gerätes oder zum Verlust von Daten sowie zum Verlust des Garantieanspruchs führen.
- Nehmen Sie keine Veränderungen am Betriebssystem und in der Registry vor.

- Löschen Sie keine Ihnen unbekanntem Dateien.
- Ändern Sie ausschließlich Namen von Dateien oder Verzeichnissen, die Sie selbst erstellt haben.
- Durch Zugriff auf Netzwerkressourcen wird das Gerät anfällig für Computerviren, Spyware, Hacker und andere schädliche Aktivitäten, die das Gerät, die Software oder Ihre Daten beschädigen können. Beugen Sie Datenverlust und Geräteschäden vor:
 - Installieren Sie eine Antivirensoftware und aktualisieren Sie sie regelmäßig.
 - Installieren Sie eine Firewall und aktualisieren Sie sie regelmäßig.
 - Installieren Sie eine Anti-Spyware-Software und aktualisieren Sie sie regelmäßig.
 - Installieren Sie keine unbekanntem Anwendungen oder Anwendungen aus unbekanntem Quellen.
 - Überprüfen Sie neu heruntergeladene Anwendungen vor dem Öffnen mit der Antivirensoftware.
 - Nutzen Sie nur vertrauenswürdige Internetseiten.
 - Nutzen Sie sicherheitsrelevante Kennwörter und ändern Sie sie regelmäßig.
 - Trennen Sie drahtlose Verbindungen wie WLAN oder Bluetooth, wenn Sie sie nicht benötigen.
- Schützen Sie Ihre Daten, indem Sie sie regelmäßig und möglichst auf verschiedenen Datenträgern sichern.

- Wenn Sie Anwendungen herunterladen, achten Sie auf die zu gewährenden Zugriffsrechte und überdenken Sie diese vor allem im Hinblick auf den Zugriff auf persönliche Daten.
- Überprüfen Sie regelmäßig Ihre Konten auf missbräuchliche Nutzung.
- Wenn Sie das Gerät nicht mehr nutzen möchten, sichern Sie Ihre wichtigen Daten und setzen Sie es danach auf Werkseinstellungen zurück.
- Ändern Sie bei Verlust des Gerätes umgehend Ihre diversen Zugangsdaten, um Ihre persönlichen Daten zu schützen.

Risiko möglicher Beschädigungen von Gerät, Akku und/oder Ladegerät durch unsachgemäße Handhabung

- Überladung bzw. Tiefentladung kann die Lebensdauer des Akkus beeinträchtigen.
- Der Akku muss „trainiert“ werden. Ein Akku erreicht erst nach mehreren Ladezyklen seine volle Kapazität.
- Legen bzw. stellen Sie keine schweren Gegenstände auf das Ladekabel oder das Gerät selbst.
- Transportieren Sie keine Gegenstände auf dem Display.



HINWEIS

- Es ist normal, dass sich das Gerät beim Laden erwärmt. Lebensdauer und Leistungsfähigkeit des Gerätes werden dadurch nicht beeinträchtigt.

- Trennen Sie nach dem Laden das Ladegerät von der Steckdose und vom Gerät, um einer schnelleren Entladung des integrierten Akkus vorzubeugen.
- Verwenden Sie keine USB-Anschlusskabel mit mehr als 3m Länge, um möglichen Störungen in der Datenübertragung vorzubeugen.
- Wenn Ihr Gerät einer elektrostatischen Entladung ausgesetzt war, kann es zu einer Unterbrechung des Datentransfers zwischen Ihrem Gerät und einem angeschlossenen USB-Gerät (z. B. USB-Speicherstick), einer WLAN-Verbindung oder zu Störungen des Gerätes selbst kommen. Entfernen Sie In diesem Fall alle angeschlossenen USB-Geräte, starten Sie Ihr Gerät neu und bauen Sie im Bedarfsfall die WLAN-Verbindung neu auf.

6. Hinweise und praktische Tipps zu Pflege, Aufbewahrung und Transport

ACHTUNG

Risiko der Beschädigung des Gerätes und/oder Akkus bei Nichtbeachtung der folgenden Hinweise

- Die Reinigung der Oberfläche des Gerätes darf niemals mit Lösungsmitteln, Farbverdünnern, Reinigungsmitteln oder anderen chemischen Produkten erfolgen. Die Oberfläche des Gerätegehäuses könnte sich verfärben oder angegriffen bzw. zerstört werden.
- Nutzen Sie stattdessen ein weiches, trockenes Tuch bzw. einen weichen Pinsel.
- Bei stärkeren Verschmutzungen des Displays wird die Verwendung eines speziellen Display-Reinigers empfohlen.

- Laden Sie den Akku des Gerätes bei längerer Nichtbenutzung regelmäßig nach, um einer Leistungsminderung und vor allem Tiefentladung vorzubeugen. Eine Tiefentladung kann zur irreversiblen Schädigung des Akkus führen.
- Bewahren Sie das Gerät bei Nichtbenutzung ausgeschaltet an einem sauberen, trockenen, möglichst staubfreien und lichtgeschützten Ort auf.
- Achten Sie auf eine möglichst konstante Temperatur.
- Schalten Sie das Gerät aus, wenn Sie es transportieren möchten.
- Achten Sie beim Transport auf eine weiche, aber stabile Verpackung, die das Gerät vor mechanischer Beanspruchung, Feuchtigkeit, Staub und Licht schützt.

7. Hinweise und praktische Tipps zu Wartung und Reparatur



WARNUNG

Risiko eines elektrischen und tödlichen Stromschlags durch unter Spannung stehende Komponenten

- Öffnen Sie niemals das Gehäuse des Gerätes und/oder des Netzteils. Es befinden sich keine zu wartenden oder zu reinigenden Teile innerhalb des Gerätes.
- Der Akku des Gerätes ist nicht vom Anwender zu entnehmen! Nehmen Sie den Akku nicht auseinander, stechen Sie nicht hinein und hantieren Sie nicht mit Flüssigkeiten. Der Akku könnte Feuer fangen oder explodieren.

- Das Reparieren und Modifizieren des Gerätes und/oder des Netzteils ist verboten. Die Nichtbeachtung dieses Hinweises kann zum Erlöschen des Garantieanspruchs führen.
- Das Gerät darf ausschließlich von qualifiziertem Servicepersonal gewartet und repariert werden. Wenden Sie sich im Bedarfsfall an den Kundenservice.

8. Hinweise zu Entsorgung und Recycling

8.1 Hinweise zur Entsorgung



Die Kennzeichnung des Gerätes und der Begleitdokumentation mit diesem Symbol weist darauf hin, dass das Gerät getrennt vom normalen Hausmüll zu entsorgen ist. Dieses Gerät (inklusive des verwendeten Akkus) enthält sowohl wertvolle Rohstoffe wie seltene Erden oder Edelmetalle als auch Bestandteile, die bei nicht sachgemäßer Entsorgung umwelt- und oder gesundheitsschädlich sind. Mit der sachgerechten Entsorgung von Altgeräten und -batterien leisten Sie einen wertvollen Beitrag, um Ressourcen zu schonen, Umweltverschmutzung zu minimieren und die Umwelt bestmöglich zu schützen.

Nach europäischer Gesetzgebung sind Sie als Verbraucher zur getrennten Entsorgung von Elektro- und Elektronikaltgeräten sowie Altbatterien verpflichtet. Sie müssen gemäß nationaler Rechts- und Verwaltungsvorschriften und/oder den EU-Richtlinien 2012/19/EU sowie 2006/66/EC bei hierfür zuständigen Sammelstellen abgegeben werden.

In EU-Mitgliedstaaten können Sie Elektro- oder Elektronikaltgeräte kostenlos an speziellen Sammelstellen in Ihrer Nähe abgeben. Nähere Informationen hierzu erteilt die zuständige Behörde bzw. Ihre Stadt- oder Kommunalverwaltung. In einigen Mitgliedstaaten ist der Einzelhändler beim Kauf neuer Geräte verpflichtet, das Altgerät kostenlos zurückzunehmen. Erfragen Sie nähere Informationen hierzu bitte direkt beim Händler.

In Deutschland können Sie sich zusätzlich anhand der kostenlosen "eSchrott"- App (für alle gängigen Betriebssysteme verfügbar) über Sammelstellen informieren.

Bitte beachten Sie: Unsachgemäße Entsorgung von Altgeräten und -batterien ist in einigen Ländern strafbar.

8.2 Hinweise zum Recycling



Ihr Gerät und dessen Verkaufsverpackung bestehen aus wertvollen Rohstoffen, die im Sinne des Umweltschutze in den Wiederverwertungskreislauf zurückgeführt



werden müssen (Recycling). Bitte informieren Sie sich bei Ihrer Stadt- oder Gemeindeverwaltung über den korrekten Entsorgungsweg!

Informationen zur Entsorgung in Nicht-EU-Ländern

Diese Symbole gelten nur in der Europäischen Union. Auskunft über die sachgemäße Entsorgung dieser Geräte erteilt die zuständige örtliche Behörde oder der Händler.

9. Informationen zu Gewährleistung und Kundenservice

9.1 Informationen zur Gewährleistung

Der Gewährleistungszeitraum beträgt 24 Monate ab Kauf. Eine darüber hinausgehende Gewährleistung besteht nicht.

Unerlaubte Modifikationen am Gerät (insbesondere das Aufspielen fremder, nicht vom Hersteller freigegebener Firmware oder Modifikationen an der Hardware des Gerätes) führen zum Verlust des Gewährleistungsanspruchs.

9.2 Informationen zum Kundenservice

Bei Fragen zum Produkt oder Problemen gehen Sie bitte wie folgt vor:

- Lesen Sie aufmerksam die Bedienungsanleitung. Die ausführliche Bedienungsanleitung finden Sie auf unserer Website www.trekstor.de unter "SERVICE & SUPPORT" → "Downloads" oder auf den jeweiligen Produkt-Detailseiten unter "Download".
- Besuchen Sie den FAQ-Bereich auf unserer Website. Hier bekommen Sie Antworten auf die am häufigsten gestellten Fragen zu Ihrem Produkt.
- Überprüfen Sie anhand der Produkteigenschaften und Funktionen Ihres Gerätes, ob Sie die richtigen Einstellungen vorgenommen haben.
- Informieren Sie sich auf den jeweiligen Produktdetailseiten über aktuelle Informationen zu Ihrem Produkt (z. B. neu verfügbare Firmware-Updates).

Sollte trotz dieser Bemühungen das Problem weiter bestehen, nehmen Sie als nächsten Schritt bitte direkten Kontakt mit unserem Service-Team auf.

Unsere kompetenten Kollegen besprechen mit Ihnen alle weiteren notwendigen Schritte und helfen Ihnen bei der schnellen und unkomplizierten Abwicklung Ihres Anliegens individuell weiter.

Durch den direkten Kontakt zu uns als Hersteller über unsere Service-Hotline oder unser Serviceformular verkürzt sich die Bearbeitungsdauer Ihres Anliegens, gleichzeitig wird eine hohe Qualität der Beratung und Betreuung gewährleistet.

**Wie Sie unser Service-Team erreichen, erfahren Sie hier:
www.trekstor.de/support**

Der Hersteller erklärt hiermit, dass das Gerät den wesentlichen Anforderungen und anderen relevanten Bestimmungen der Richtlinie 2014/53/EU entspricht.

Die vollständige Konformitätserklärung können sie per Telefon oder Mail über unsere Support-Webseite anfragen:
www.trekstor.de/support

Copyright © 2019 TREKSTOR GmbH. Alle Rechte vorbehalten. Bei weiteren erwähnten Produkt- oder Firmenbezeichnungen handelt es sich möglicherweise um Warenzeichen oder Markennamen der jeweiligen Inhaber.

Sicherheitshinweise und rechtliche Bestimmungen

Dieses Dokument enthält die technischen Angaben und Produktinformationen entsprechend dem aktuellen Stand vor der Drucklegung. Sämtliche Informationen in diesem Dokument, inklusive Internetadressen und Verweise auf Internetwebsites, können ohne vorherige Ankündigung geändert werden.

Einzelne Inhalte können je nach Region, Gerätespezifikationen und Gerätesoftware möglicherweise von Ihrem Gerät abweichen.

Beachten Sie den Schutzvermerk nach DIN ISO 16016.

Das Urheberrecht verbietet das Kopieren, die Verwertung und die Weitergabe der Inhalte dieses Dokuments (Abbildungen, Referenzdokumente usw.), ganz oder teilweise, ohne die Zustimmung des Rechteinhabers.

IMPORTANT SAFETY AND LEGAL INFORMATION

CONTENTS

1. Intended use	30
2. Information about this user's manual	31
3. Explanation of safety symbols and keywords...	31
4. General safety information	32
5. Notes and practical tips on operational safety	40
6. Notes and practical tips on maintenance, storage and transport	45
7. Notes and practical tips on maintenance and repairs.....	46
8. Notes on disposal and recycling.....	47
8.1 Notes on disposal	47
8.2 Notes on recycling.....	48
9. Warranty and customer service information	48
9.1 Warranty information	48
9.2 Customer service information	49

1. Intended use

Your new SurfTab | Primetab is a tablet PC that can be used for surfing the Internet, running apps and games and playing music and videos¹. Devices with 3G functionality² are also capable of mobile Internet access via a SIM card³.

Never use the device for anything other than its intended purpose. Malfunctions may otherwise occur. Intended use includes observing all instructions contained in the technical documentation. The manufacturer is not liable for damages resulting from improper use or modification of the device.

Furthermore, the manufacturer shall not be held liable for damage nor for loss of data or any subsequent damage caused as a result.

The manufacturer shall reserve the right to constantly further develop the product. Changes may be made without any direct reference to them in the user's manual. As a result, the information contained in the user's manual does not need to reflect the current technical design.

Unauthorised modifications to the device (particularly installing external firmware not approved by the manufacturer or modifications to the device hardware) will invalidate the warranty.

¹ Not all of the applications you will need are pre-installed at the factory. You can download those apps from Microsoft Store or Google Play™. Some apps must be purchased.

² Please consult your device's technical specifications for more information.

³ The SIM card is not included in the package contents.

2. Information about this user's manual

The online user's manual, the enclosed Quick Start Guide and the companion brochure "Important safety and legal information" are an integral part of the product. You can access the online user's manual at: www.trekstor.de

Please read all three documents carefully before you turn on your device. They contain important information in regard to safety, use and disposal of the device.

Please keep these documents in a safe place and pass them on in full to the new owner if the device changes hands.

Please read the operating and safety instructions in full. This will allow you to work safely with maximum efficiency and to protect the device from potential risks.

3. Explanation of safety symbols and keywords

This booklet uses the following safety symbols and keywords:

WARNING

Indicates possible danger to life and/or danger of severe, irreversible injuries

CAUTION

Follow instructions to avoid injuries and material damage.

ATTENTION

Follow instructions to avoid material damage.

NOTICE

Further information about the use of the device

4. General safety information



WARNING

Risk of multiple injuries due to reduced physical, sensory or mental capabilities and/or lack of knowledge or practical experience

- Children and vulnerable individuals may only use the device under direct supervision.

Risk of suffocation and severe injuries from accessories and packaging materials

- Keep accessories and packaging materials out of reach of babies, young children and pets.
- Do not insert accessories and/or parts of the device into orifices such as your mouth, ears or eyes.

Risk of electric shock or electrocution from live components

- Do not insert objects into the device's ventilation slots.
- Do not open the power adapter.
- Do not touch the power adapter if your hands are wet.
- Do not short out the device and/or charger.

Risk of electric shock or electrocution and/or fire hazard from unsafe connections

- Make sure the power cord is not bent, crimped or damaged in any other way.
- Never use the power cord or plug if they are damaged.

- Only use the included power adapter and only connect it to suitable and professionally installed power outlets. Please read and observe the specifications on the power adapter's label.
- Do not use power outlets if they are loose.
- If the power adapter is defective, contact customer service.

Fire hazard and/or risk of burns from damaged or leaking batteries

- Do not use or charge the device if the battery is damaged or leaking.
- Avoid skin contact with the device and/or battery if the battery is leaking. Wear protective gloves if it is not possible to avoid touching the device/battery in such cases.
- Immediately wash your hands thoroughly in the event of skin contact with the battery substrate.
- If the battery substrate comes into contact with your eyes, rinse them out with plenty of water and consult a physician immediately.

Risk of hearing loss through the use of headsets, earbuds or headphones

The device can generate high sound levels when using headsets, earbuds or headphones. This may result in hearing loss if your ears are exposed to high sound levels over an extended period of time. The higher you set the volume, the more quickly your hearing can be damaged. Hearing loss may occur slowly over time.

- Do not listen to music or other audio files for an extended period of time at high volumes.
- Lower the volume before connecting your headset, earbuds or headphones.
- When using headsets, earbuds or headphones, make sure the acoustic emissions do not exceed an A-weighted sound level of 80 dB.
- Always set the volume at the lowest level where you can still clearly hear the audio track being played without causing discomfort.
- Do not increase the volume once you have become accustomed to that sound level.
- Adjusting the default settings for the equaliser can boost the device's volume levels.
- Changing the settings of pre-installed software (for example, the operating system, firmware, drivers) can also increase volume levels.

Risk of multiple injuries due to reduced attentiveness

- Safety is the top priority while driving. For this reason, it is prohibited to use the device while operating a motor vehicle.
- Always be aware of your immediate surroundings to avoid putting yourself or others at risk.

- When using a headset, earbuds or headphones in public, adjust the volume so that you can still hear noises or sounds in your surroundings. Distractions or being cut off from your surroundings may lead to accidents. It is illegal to use headsets, earbuds or headphones while operating a motor vehicle in some regions.

Risk of interference with other electronic devices that transmit high-frequency signals

- Switch off the device in safety or security zones where the use of mobile devices is prohibited (e.g., when the aeroplane is taking off or landing, in hospitals or near medical equipment). Obey the corresponding signs and warnings and strictly observe the instructions contained on them.
- You are allowed to use the device in flight mode with the permission of the flight crew once the aircraft has taken off. Please note that use of the device may interfere with the aeroplane's electronic navigation systems.
- Refrain from using the device near other electronic devices.

Risk of multiple injuries and fire/explosion hazard in potentially explosive atmospheres

- Operating the device in potentially explosive atmospheres, such as at filling stations, on construction sites or in chemical plants, is prohibited.

- Switch off the device if you are in areas that contain potentially explosive materials (for example, gas, fuel, chemicals, particulate matter, grain, dust or metal powders). Sparks could cause an explosion or fire.
- Obey the corresponding signs and warnings in these areas and strictly observe all instructions contained on them.



CAUTION

Risk of fire or explosion when using non-approved chargers and power adapters

- Only use the included power adapter or an equivalent power adapter to charge the battery.
- If the power adapter is defective, only exchange it for an equivalent power adapter. Please note the information in the technical specifications of the power adapter in the online user's manual or contact customer service.

Risk of multiple injuries from slipping, tripping or falling

- Do not expose the device and/or power adapter to vibrations and/or any form of impact.
- Do not drop the device and/or power adapter. Do not use the device/power adapter if it has been dropped and/or is damaged. Have a qualified service technician check the device/power adapter before restarting it.
- Always ensure that the power cord is installed securely.
- Do not allow the power cord to knot or kink.

Risk of adverse effects to health in the case of a known predisposition to photosensitivity

- If members of your family have been known to exhibit manifestations of photosensitivity (e.g., seizures when using similar devices), it is advisable to consult a physician before operating the device.
- Watching videos and/or playing video games with rapid frame rates over an extended period of time may trigger a seizure or lead to fainting. Cease all use of the device if you are feeling unwell and wait an appropriate amount of time before starting to use it again.
- If you are experiencing muscle cramps or feeling disoriented while using the device, cease all use of the device immediately and consult a physician.
- To avoid tiring or straining your eyes, please note the following:
 - Only use the device indoors under suitable lighting conditions. Avoid harsh light.
 - Hold the device at an appropriate distance from yourself.
 - Ensure that the display is clean.
 - Adjust the screen's brightness and/or contrast settings to a level that is comfortable for a crisp, clear display.
 - Take regular breaks when using the device.
- Due to the device's high-gloss screen, it is not suitable for use at computer workstations.

Risk of impairment to the musculoskeletal system and supporting tissue from use over longer periods of time

- Repetitive movements (e.g., use of keyboard/touch screen or playing games for an extended period of time) may result in pain in the hands, arms, shoulders, neck and shoulder region and in other parts of the body. To avoid tiring or straining your musculoskeletal system and supporting tissue, please note the following:
 - Always assume a relaxed posture when using the device.
 - Change your position regularly and take frequent breaks to move around.
 - Take regular breaks.
 - If you are experiencing discomfort similar to that indicated above while using the device, cease all use of the device immediately and consult a physician.
 - Do not rest the device on your lap or other parts of your body when in use. The device may heat up, resulting in discomfort or injury (e.g., minor burns).

ATTENTION

To avoid potential malfunctions and/or damage to the device caused by environmental factors, please note the following:

- The recommended humidity for operating, charging and storing the device is between 30 and 70 per cent.

- The recommended ambient temperature for operating, charging and storing the device is between 5°C and 30°C. Temperatures above or below this may adversely affect the charging capacity and service life of the device and battery and cause damage to the device.
- Protect the device from rapid temperature fluctuations. Condensation from humidity can damage the device and may result in danger to the user.
- Shield the device from direct sunlight (e.g., in the car) and do not store it near a heat source, to prevent the display and device from malfunctioning and avoid the risk of the battery exploding.
- Keep the device away from open flames such as candles, fireplaces and campfires to avoid the risk of the battery exploding.
- Do not expose your device to rain or to dripping or splashing water.
- Do not use the device outdoors during a storm.
- Should the device become wet, turn it off immediately. Ensure that the device and/or the power adapter are checked by a qualified person before using it again.
- Use the device in a dust-free environment.
- Magnetic fields may cause the device to malfunction and/or the battery to discharge.

To prevent possible damage to your device:

- Do not charge your device on standard USB ports such as those found on desktop or laptop computers.
- Take care to wind the cord loosely.
- Moisture, dense smoke and fumes may lead to malfunctions and/or damage the device's housing.



NOTICE

The storage capacity indicated on the packaging and in the technical specifications refers to the total storage capacity of your device. The storage capacity of your device as indicated by the operating system may differ from the specified storage capacity, as a portion of the total storage is also used by the operating system and system applications.

5. Notes and practical tips on operational safety



WARNING

Risk of explosion and/or fire if the device becomes hot and/or due to improper handling and use

- Never throw the device into a fire, for example, in order to dispose of it.
- Do not cover the device or power adapter during operation or while charging the device, to prevent overheating.

- Always ensure that all ventilation slots and openings on the device are free and unobstructed. They are used to cool the device. Do not cover these openings by placing the device on unsuitable surfaces, such as on a bed, couch or carpet. By allowing optimum heat transfer, it is possible to reduce the risk of fire and ensure that the device operates dependably.
- Do not place the device on or in appliances or objects that produce heat, such as microwaves or radiators.
- The battery may catch fire if the charging voltage is too high.
- If smoke develops or if there are any strange sounds or smells coming from the device, stop working with the device immediately and unplug the power adapter from the power socket if necessary. Disconnect all peripherals connected to the device and switch off the device (take care due to the heat). Ensure that the device and/or the power adapter are checked by a qualified person before using it again.



CAUTION

Risk of injury and/or damage to the device, battery and/or charging cable due to improper use

- Do not place the device on slanted or unstable work surfaces or stands.
- Do not rest the device against your vehicle's airbag or the airbag's triggering areas. Injury may result when the airbag deploys due to the powerful force behind it.

- To prevent short circuits or corrosion, do not allow the ports or connectors on the device, charger and keyboard to come in contact with conductive materials like fluids, dust, metal or graphite. This also applies to the gold contacts on memory cards.
- If you break the glass panel, do not touch the glass fragments. Do not try to remove the glass fragments from the device. Do not use the device again until the display has been replaced by a qualified service technician.
- Please note the following in order to protect the display's glass panel from breakage:
 - Do not operate the display using pointed objects.
 - Do not exert excessive pressure on the display.

ATTENTION

Risk of data loss, malfunctions and damage to the device due to electrical surges and/or improper handling of accessories

- Always connect the correct end of the cable to the device.
- Always insert the microSD-HC/XC or similar cards into the designated slot facing the right direction. Check the contacts to ensure you are inserting the card correctly.
- If you use force to insert a card or connect a cable, or insert or connect them incorrectly, this may damage parts of the device and void the warranty.
- If you remove a memory card from the device while data is being transferred (read or written), this may result in the loss of data and/or damage the card or device.

Risk of data loss, malfunctions and damage to the device resulting from viruses, malware and careless handling of programs and data

- Do not install any firmware on the device unless it is provided by the manufacturer. Installing third-party firmware (for example, custom ROMs) may result in the loss of data and cause damage and malfunctions in the device. This may also void the device's warranty.
- Do not make any changes to the operating system or registry.
- Do not delete unknown files.
- Do not change the names of files or folders that you did not create yourself.
- Accessing network resources makes the device vulnerable to hackers, spyware, computer viruses and other harmful activities that could damage the device, the software or your data. Here are a few tips on how to prevent the loss of data and damage to the device:
 - Install antivirus software and update it regularly.
 - Install a firewall and update it regularly.
 - Install anti-spyware software and update it regularly.
 - Do not install unknown apps or apps from unknown sources.
 - Use antivirus software to scan apps you recently downloaded before opening them.
 - Only use trusted websites.
 - Use safe passwords and change them regularly.
 - Disable wireless connections like WiFi or Bluetooth when not in use.

- Protect your data by regularly backing it up; if possible, on multiple storage devices.
- When downloading apps, check and consider the access rights you will be required to provide with regards to access to your personal data.
- Check your accounts regularly for misuse.
- If you will no longer be using the device, back up your important data and reset the device to its factory settings.
- If you lose the device, immediately change any login data to protect your personal data.

Risk of damage to the device, battery and/or charging cable due to improper use

- Overcharging or total discharge of the battery may shorten its lifespan.
- The battery must be "trained". A battery will not reach full capacity until after several charging cycles.
- Do not place heavy objects of any kind on the charging cable or device.
- Do not use the display to transport objects.



NOTICE

- The device will typically become warm during charging. This will not adversely affect the life span or performance of the device.
- Unplug the charger from the outlet and the device itself after charging to keep the built-in battery from discharging more quickly.

- Do not use USB cables over 3 m in length, to prevent possible disruptions while transferring data.
- Exposing your device to electrostatic discharge may interrupt the transfer of data between your device and a connected USB device (e.g., USB drive), disrupt the WiFi connection or cause the device to malfunction. If this happens, disconnect any USB devices that are connected, restart your device and reconnect to the WiFi network if necessary.

6. Notes and practical tips on maintenance, storage and transport

ATTENTION

Risk of damage to the device and/or battery if the following instructions are not observed

- Never clean the surface of the device with solvents, paint thinners, cleaning agents or other chemical products. This may cause the surface of the device's housing to become discoloured, damaged or destroyed.
- Instead, use a soft, dry cloth or a soft paintbrush.
- If the display is extremely dirty, we recommend using a special screen cleaner to clean it.
- When the device is not in use for an extended period of time, recharge the battery at regular intervals in order to prevent reduced performance and total discharge. Total discharge may permanently damage the battery.
- When not in use, keep the device in a dry, clean, dust-free place protected from light.

- Ensure a constant temperature wherever possible.
- Switch off the device before transporting it.
- When transporting the device, ensure that you use soft, stable packaging that protects the device from mechanical stress, moisture, dust and light.

7. Notes and practical tips on maintenance and repairs



WARNING

Risk of electric shock and electrocution from live components

- Never open the casing of the device and/or the power adapter. No parts inside the device require maintenance or cleaning.
- The battery in the device should not be removed by the user. Do not disassemble the battery, place objects into it or handle liquids near it. The battery could catch fire or explode.
- It is prohibited to repair or modify the device and/or power adapter. Failure to comply with these instructions may void the warranty.
- The device should only be serviced and repaired by a qualified service technician. Contact customer service where repairs or servicing are required.

8. Notes on disposal and recycling

8.1 Notes on disposal



This symbol on the device and in the accompanying documentation indicates that the device must be disposed of separately from normal household waste. This device and the battery it uses contain valuable raw materials such as rare earths and precious metals as well as components that are harmful to the environment and/or human health if not disposed of properly. By properly disposing of used appliances and batteries, you are making a vital contribution to conserving resources, minimising pollution and protecting the environment as best as possible.

Under European law you are required as a consumer to dispose of electronic waste and used batteries/appliances separately. As per national laws and provisions and/or EU Directives 2012/19/EU and 2006/66/EC, electronic waste and used batteries must be taken to the appropriate collection centres.

In EU member states, you can turn in electronic waste and used appliances free of charge at special collection centres close to you. If you need further information, please contact the competent authority or your local or municipal government. In some member states, the retailer is required to take back used appliances when new equipment is purchased. Contact the retailer directly for more information.

Please note: Improper disposal of used appliances and batteries is a criminal offence in certain countries.

8.2 Notes on recycling



Your device and its sales packaging consist of valuable raw materials, which must be recycled in the interest of environmental protection. Contact your city or municipal authority for information on the correct method of disposal!



Information on disposal in non-EU countries

These symbols only apply in the European Union. Information on proper disposal of these devices is available from your local competent authority or from the retailer.

9. Warranty and customer service information

9.1 Warranty information

The statutory warranty period is valid for 24 months from the purchase date. There is no warranty beyond this.

Unauthorised modifications to the device (particularly installing external firmware not approved by the manufacturer or modifications to the device hardware) will invalidate the warranty.

9.2 Customer service information

If you have questions about your TREKSTOR product or problems, please proceed as follows:

- Carefully read the operating instructions. The detailed operating instructions are available on our website www.trekstor.de/en under "Service & Support" → "Downloads" or on the respective product detail page under "Download".
- Take a look at our FAQ section of our website, where you will find answers to the most frequently asked questions about your product.
- Check whether you have entered the correct settings on your device using the product features and functions as points of reference.
- Consult the respective product detail page for up-to-date information (such as newly available firmware updates) on your product.

If you have taken these measures and the problem persists, please contact our service team directly.

Our professional service employees will discuss all of the additional necessary steps with you and provide individual support to help you quickly and easily continue to address your concern.

Directly contacting us, the manufacturer, via our service hotline or by filling out our service form allows us to address your concern more quickly and allows you to benefit from high-quality consulting and support.

You can find out how to reach our service team here:
www.trekstor.de/support

The manufacturer hereby confirms that the device complies with the essential requirements and other relevant provisions of Directive 2014/53/EU.

You can request the complete declaration of conformity by telephone or email on our support website:
www.trekstor.de/support

Copyright © 2019 TREKSTOR GmbH. All rights reserved.
Some product or company names mentioned elsewhere may be brand names or trade names of the respective proprietor.

Important safety and legal information

This document contains the technical specifications and product information current at the time of printing.
All information found in this document, including URLs and links to websites, is subject to change without prior notification.

Individual content may vary from region to region or based on the device specifications/software from your device.

Please note the proprietary notice pursuant to DIN ISO 16016. Copyright law prohibits the copying, utilisation and distribution of the content of this document (illustrations, reference documents etc.), as a whole or in part, without the permission of the copyright holder.

SIKKERHEDSINFORMATIONER OG JURIDISKE BESTEMMELSER

INDHOLD

1. Formålsbestemt anvendelse	52
2. Oplysninger om denne brugermanual	53
3. Forklaring af faretegn og signalord	53
4. Generelle sikkerhedsanvisninger	54
5. Oplysninger om og praktiske tips til driftssikkerheden	62
6. Oplysninger og praktiske tips om pleje, opbevaring og transport	67
7. Oplysninger og praktiske tips om vedligeholdelse og reparation	68
8. Oplysninger om bortskaffelse og genanvendelse.....	69
8.1 Oplysninger om bortskaffelse	69
8.2 Oplysninger om genbrug	70
9. Oplysninger om garanti og kundeservice	70
9.1 Oplysninger om garanti	70
9.2 Oplysninger om kundeservice	70

1. Formålsbestemt anvendelse

Dit nye surf-tab | primetab er en tablet-pc. Du kan bruge den til at surfe på internettet, du kan downloade applikationer og spil, og du kan høre musik og se videoer¹. Ved enheder med 3G-funktion² har du desuden mobilt internet ved hjælp af et SIM-kort³.

Anvend altid kun enheden iht. dens bestemmelse. I modsat fald kan der opstå fejlfunktioner. Den formålsbestemte anvendelse omfatter også overholdelse af alle oplysninger i den tekniske dokumentation. Producenten er ikke ansvarlig for skader, der opstår ved ikke-formålsbestemt anvendelse eller ændringer af enheden.

Desuden er producenten ikke ansvarlig for beskadigelser eller tab af data inkl. deraf opståede følgeskader.

Producenten forbeholder sig retten til løbende at videreudvikle produktet. Ændringer kan også gennemføres uden en direkte beskrivelse i brugermanualen. Oplysningerne i brugermanualen er således ikke nødvendigvis udtryk for den aktuelle tekniske viden.

Ved uautoriserede modifikationer af enheden (navnlig installering af fremmed firmware, der ikke er tilladt af producenten, eller modifikationer af enhedens hardware) bortfalder garantikravet.

¹Ikke alle påkrævede applikationer er fabriksinstallerede. Du kan downloade dine favorit-applikationer fra Microsoft Store eller Google Play™. Nogle applikationer kræver betaling.

² Se venligst din enheds tekniske data herom.

³SIM-kortet er ikke omfattet af leveringen.

2. Oplysninger om denne brugermanual

Online brugermanualen, den vedlagte Quick Start Guide og den supplerende brochure "Sikkerhedsinformationer og juridiske bestemmelser" er umiddelbare bestanddele af produktet.

Online brugermanualen finde du på: www.trekstor.de

Læs venligst alle tre dokumenter grundigt igennem, inden du tager din enhed i brug. De indeholder vigtige oplysninger om brug, sikkerhed og bortskaffelse af enheden.

Opbevar disse dokumenter omhyggeligt, og overdrag dem ved videregivelse af enheden komplet til den nye ejer.

For at kunne arbejde sikkert og effektivt og for at sikre enheden mod potentielle risici bør du læse alle efterfølgende betjenings- og sikkerhedsanvisninger.

3. Forklaring af faretegn og signalord

I dette hæfte anvendes følgende faretegn og signalord:

ADVARSEL

Advarsel om mulig livsfare og/eller alvorlige, uoprettelige kvæstelser

FORSIGTIG

Følg anvisningerne for at undgå kvæstelser og materielle skader

VIGTIGT

Følg anvisningerne for at undgå materielle skader

BEMÆRK

Supplerende oplysninger om brug af enheden

4. Generelle sikkerhedsanvisninger

ADVARSEL

Risiko for multiple kvæstelser på grund af nedsatte fysiske, sensoriske eller intellektuelle evner og manglende praktisk erfaring eller kendskab

- Børn og personer med nedsatte evner må kun håndtere enheden under opsyn.

Der er fare for kvælning og risiko for alvorlige kvæstelser ved tilbehørsdele og emballagemateriale

- Spædbørn, små børn og dyr må ikke komme i kontakt med tilbehørsdele og emballagemateriale.
- Indfør ikke tilbehørsdele og/eller dele af enheden i kropsåbninger som mund, ører eller øjne.

Risiko for elektrisk eller dødbringende stød fra spændingsførende komponenter

- Stik ikke objekter ind i enhedens ventilationshuller.
- Det er forbudt at åbne strømforsyningen.
- Rør ikke ved strømforsyningen med våde hænder.
- Kortslut ikke enheden og/eller opladeren.

Risiko for elektrisk eller dødbringende stød og/eller brandfare ved ikke-sikre forbindelser

- Vær opmærksom på, at netkablet ikke får knæk, mases eller på anden vis ødelægges.
- Anvend aldrig ødelagte kabler og/eller stik.

- Anvend kun den medfølgende strømforsyning i egnede og fagmæssigt korrekt installerede stikdåser. Følg oplysningerne på strømforsyningens typeskilt.
- Undgå løse stikdåser.
- Hvis strømforsyningen er defekt, kontakt vores kundeservice.

Fare for brand og/eller ætsninger fra ødelagt eller lækkende batteri

- Brug eller oplad ikke enheden, hvis batteriet er ødelagt eller lækker.
- Undgå hudkontakt med enheden og/eller batteriet, hvis batteriet lækker. Brug beskyttelseshandsker, hvis det ikke kan undgås at komme i kontakt med enheden/batteriet.
- Efter hudkontakt med batteriindholdet skal du straks vaske hænderne grundigt.
- Ved øjenkontakt skyld øjnene med rigeligt vand, og kontakt straks læge.

Risiko for beskadigelse af hørelsen ved brug af headsets, hoved- eller øretelefoner

Ved brug af headsets, hoved- eller øretelefoner kan enheden frembringe høje lydstyrker. Der kan opstå høreskader, hvis hørelsen i lang tid udsættes for et højt lydniveau. Jo højere du indstiller lydstyrken, jo hurtigere kan din hørelse tage skade. Høreskader kan opstå over en længere periode.

- Undgå at udsætte dig for et højt lydniveau (f.eks. musik) i en længere periode.
- Skru ned for lyden, inden du tilslutter headset, hoved- eller øretelefoner.
- Vær opmærksom på, at lydmissionen ved brug af headset, hoved- eller øretelefoner ikke overstiger klasse A lydniveau på 80 dB.
- Vælg altid den minimale lydstyrke, hvor du tydeligt og uden gener kan høre lyden.
- Undgå at skrue op for lyden, efter at du har vænnet dig til lydniveauet.
- En ændring i equalizerens grundindstilling kan øge enhedens lydstyrke.
- Også ændringer i den allerede installerede software (f. eks. styresystem, firmware, driver) kan medføre en forøgelse af lydstyrken.

Risiko for multiple kvæstelser på grund af nedsat opmærksomhed

- Ved bilkørsel har sikkerhed absolut første prioritet. Håndtering af enheden, mens du kører bil, er derfor forbudt.
- Vær altid opmærksom på dine umiddelbare omgivelser, så du ikke er til fare for dig selv og andre.
- Hvis du bruger headset, hoved- eller øretelefoner i det offentlige rum, vælg en lydstyrke, der ikke overdøver lydene fra omgivelserne. En sådan distraktion / isolation kan forårsage ulykker. Nogle steder er brug af headset, hoved- eller øretelefoner forbudt under kørsel.

Risiko for støj fra andre elektroniske enheder med højfrekvenssignaler

- Sluk for enheden på sikkerhedsområder, hvor anvendelsen af mobile enheder er forbudt (f.eks. i fly under start og landing, på hospitaler eller i nærheden af medicinsk udstyr). Vær opmærksom på skiltning og advarsler, og overhold anvisningerne til punkt og prikke.
- I fly kan du efter start og efter tilladelse fra flypersonalet bruge enheden i flytilstand. Vær venligst opmærksom på, at de elektroniske navigationssystemer i et fly kan forstyrres ved brug.
- Undlad at bruge enheden i nærheden af andre elektroniske enheder.

Risiko for multiple kvæstelser samt eksplosions- og brandfare i eksplosiv atmosfære

- Brugen af enheden er forbudt i eksplosiv atmosfære (f. eks. servicestationer, byggepladser eller kemiske anlæg).
- Sluk for enheden, hvis du befinder dig i et område med potentielt eksplosive stoffer (f.eks. gas, brændstof, kemikalier, kornstøv, partikler, støv eller metalstøv). Eventuelt opståede gnister kan udløse brande og eksplosioner.
- Vær i disse områder opmærksom på skiltning og advarsler, og overhold anvisningerne til punkt og prikke.

FORSIGTIG

Fare for brand og eksplosion ved brug af ikke tilladte opladere og strømforsyninger

- Brug kun den medfølgende strømforsyning eller en strømforsyning af samme model for at oplade batteriet.
- Udskift en defekt strømforsyning kun med en strømforsyning af samme model. Læs i den forbindelse oplysningerne i strømforsyningens tekniske data i online-brugermanualen, eller kontakt din kundeservice.

Risiko for multiple kvæstelser ved at skride, snuble eller falde

- Udsæt ikke enheden og/eller strømforsyningen for vibrationer og/eller stød.
- Enheden og/eller strømforsyningen må ikke falde ned. Brug ikke enheden/strømforsyningen efter at de har været tabt og/eller er blevet beskadiget. Få enheden/strømforsyningen kontrolleret af kvalificeret servicepersonale inden fornyet idriftsættelse.
- Vær altid opmærksom på, at kablet skal føres sikkert.
- Undgå knuder eller sløjfer på kablet.

Risiko for helbredsmæssige skader ved kendt følsomhed overfor fotosensitivitet

- Hvis der i din familie er konstateret følsomhed overfor fotosensitiv påvirkning (f.eks. krampeanfald ved brug af lignende enheder), kontakt for en sikkerheds skyld læge, inden enheden tages i brug.

- At se videoer og/eller videospil med hurtige billedskift i længere tid kan medføre krampeanfald eller besvimelse. Stop straks alle aktiviteter på enheden, hvis du føler dig skidt tilpas, og hold en pause af passende varighed.
- Hvis du oplever muskelkramper eller desorientering, mens du bruger enheden, stop straks alle aktiviteter på enheden, og kontakt læge.
- For at forebygge en overbelastning af øjnene, vær opmærksom på følgende:
 - Brug kun enheden ved tilstrækkelig belysning i rummet. Undgå dog for skarpt lys.
 - Hold en passende afstand til enheden.
 - Vær opmærksom på, at skærmen er ren.
 - Indstil skærmens lysstyrke og/eller kontrast til et passende niveau med en skarp og tydelig visning.
 - Hold regelmæssige pauser, mens du bruger enheden.

Risiko for helbredsmæssige skader af bevægelsesapparatet efter lang tids brug

- Gentagne bevægelser (f.eks. ved længere tids brug af tastatur eller berøringsskærm samt ved lang tids spil) kan medføre smerter i hænder, arme, skuldre, nakke- og skulderparti eller andre legemsdele. For at forebygge overbelastning af bevægelsesapparatet, vær opmærksom på følgende:
 - Vær opmærksom på en afslappet holdning, når du bruger enheden.
 - Skift med jævne mellemrum din kropsholdning, og indlæg hyppige bevægelsespauser.

- Tryk kun let på tasterne.
- Hold regelmæssige pauser.
- Hvis du observerer de nævnte symptomer mens du bruger enheden, afslut straks alle aktiviteter på enheden, og kontakt læge.
- Brug ikke enheden på skødet eller andre legemsdele. Enhedens varmeudvikling kan medføre ubehagelig følsomhed eller skader (f.eks. lettere forbrændinger).

VIGTIGT

For at forebygge eventuelle fejlfunktioner og/eller skader på enheden på grund af udefra kommende påvirkninger, vær opmærksom på følgende:

- Den anbefalede luftfugtighed for drift, opladning og opbevaring af enheden ligger mellem 30 og 70 procent.
- Den anbefalede omgivelsestemperatur for drift, opladning og opbevaring af enheden ligger mellem 5° C og 30°. Temperaturer uden for dette område kan mindske enhedens og batteriets opladningskapacitet og levetid og forårsage skader på enheden.
- Beskyt enheden mod hurtige temperatursvingninger. Kondens fra luftfugtigheden kan medføre skader på enheden og fare for brugeren.
- Opbevar ikke enheden i nærheden af en varmekilde, og beskyt den mod direkte sollys (f.eks. i bilen) for at forebygge fejlfunktion af skærm og enhed samt en eventuel eksplosion af batteriet.

- Hold afstand til åben ild (f.eks. levende lys, ild fra brændeovn eller lejrbrål) for at undgå en eventuel eksplosion af batteriet.
- Undgå altid regn, dryp- eller stænkvand.
- Enheden må ikke anvendes udendørs i tordenvejr.
- Sluk straks enheden, hvis den bliver våd. Enheden og/eller strømforsyningen skal kontrolleres af kvalificeret servicepersonale, inden du igen bruger dem.
- Brug enheden i et så støvfrit miljø som muligt.
- Magnetiske felter kan medføre fejlfunktion og/eller afladning af batteriet.

For at forebygge eventuel beskadigelse af din enhed:

- Brug ikke standard-USB-forbindelser (som f.eks. pc'er eller notebooks) til at oplade din enhed.
- Vær opmærksom på, at kablet kun rulles løseligt op.
- Fugt eller stærk røg kan medføre fejlfunktioner og/eller beskadige enhedens kabine.



BEMÆRK

Oplysningerne på emballagen og i de tekniske data om enhedens kapacitet omfatter enhedens samlede kapacitet. Den kapacitet, som din systemstyring angiver, kan afvige fra den oplyste kapacitet, fordi en del af den driftsklare enheds samlede kapacitet optages af styresystemet og af systemapplikationer.

5. Oplysninger om og praktiske tips til driftssikkerheden



ADVARSEL

Fare for eksplosion og/eller risiko for brand ved varmeudvikling og/eller ukyndig håndtering og anvendelse

- Kast aldrig enheden i åben ild, eksempelvis for at bortskaffe den.
- For at undgå en eventuel overophedning afdæk ikke enheden eller batteriet, mens de er i drift eller oplades.
- Sørg for, at alle enhedens huller og åbninger er fri. De skal sikre ventilationen. Afdæk ikke disse åbninger (f.eks. ved at lægge enheden på uhensigtsmæssige overflader som seng, sofa eller gulvtæppe), for afdækning øger faren for brand. Åbningerne tilfører luft til enheden og sikrer pålidelig drift, fordi varmen bortledes fra enhedens indre.
- Læg ikke enheden på eller i apparater, der kan udvikle varme (f.eks. mikrobølgeovn eller radiator).
- En for høj opladningsspænding kan få batteriet til at antænde.
- Ved røgudvikling eller usædvanlige lyde eller lugte afslut straks aktiviteterne på enheden, og træk eventuelt stikket ud af stikkontakten. Frakobl alt andet udstyr fra enheden, og sluk for enheden (advarsel mod for høj varme!). Enheden og/eller strømforsyningen skal kontrolleres af kvalificeret servicepersonale, inden du igen bruger dem.

FORSIGTIG

Risiko for mulige kvæstelser og/eller skader på enheden, batteriet og/eller opladerkablet ved ukyndig håndtering

- Læg ikke enheden på skrå eller ustabile arbejdsflader eller standere.
- I køretøjer må enheden ikke lægges på airbags eller i det område, der påvirkes, hvis de udløses. Når en airbag udløses, kan det medføre kvæstelser på grund af den store kraftudvikling.
- Undgå altid, at tilslutningsbøsninger på enhed og oplader samt tastatur kommer i kontakt med ledende materiale (f.eks. væsker, støv, metal, grafit) for at undgå kortslutning og korrosion. Det gælder også for hukommelseskorts guldkontakter.
- Hvis glasset knuses, undgå kontakt med glassplinterne. Forsøg ikke at fjerne glassplinterne fra enheden. Brug først enheden igen, efter at skærmen er udskiftet af kvalificeret servicepersonale.
- For at forebygge, at displayet ødelægges, vær opmærksom på følgende:
 - Rør ikke ved skærmen med spidse genstande.
 - Tryk ikke for hårdt mod skærmen.

VIGTIGT

Risiko for eventuelle datatab, fejlfunktioner og beskadigelser af enheden ved overspænding og/eller ukyndig håndtering af tilbehør

- Tilslut altid kabler til enheden med den korrekte side.
- Skub altid kort (f.eks. microSD(HC/XC)-kort) ind i slidsen med den rigtige ende først. Vær opmærksom på kontakterne.
- Hvis et kort skubbes voldsomt eller forkert ind i slidsen eller et kabel tilsluttes voldsomt eller forkert, kan det beskadige dele af enheden og medføre, at garantikravet bortfalder.
- Fjernelse af hukommelseskortet fra enheden under en dataoverførsel (læsning eller skrivning af data) kan medføre datatab og/eller skader på kort og enhed.

Risiko for eventuelle datatab, fejlfunktioner og beskadigelser af enheden på grund af virusser, skadelige programmer og ubekymret håndtering af programmer og data

- Installer kun firmware på den enhed, der stilles til rådighed af producenten. Installering af fremmed firmware (f.eks. custom-rom) kan medføre fejlfunktioner og beskadigelser af enheden eller tab af data samt at garantikravet bortfalder.
- Foretag ikke ændringer på styresystemet og i registry.
- Slet ikke ukendte datafiler.
- Ændr kun navnet på datafiler eller biblioteker, som du selv har oprettet.
- Ved at benytte netværksressourcer bliver enheden

følsom over for computervirusser, spyware, hackere og andre skadelige aktiviteter, der kan beskadige enheden, softwaren eller dine data. Sådan forebygger du datatab og beskadigelser af enheden:

- Installer et antivirusprogram, og opdater det jævnligt.
 - Installer en firewall, og opdater den jævnligt.
 - Installer en antispyware, og opdater den jævnligt.
 - Installer ikke ukendte applikationer eller applikationer fra ukendte kilder.
 - Kontroller downloadede applikationer med antivirusprogrammet, inden du åbner dem.
 - Besøg kun pålidelige internetsider.
 - Vælg adgangskoder, der overholder sikkerhedskravene, og udskift dem jævnligt.
 - Frakobl trådløse forbindelser som WLAN eller Bluetooth, når de ikke er i brug.
-
- Beskyt dine data ved at gemme dem jævnligt og helst på forskellige datamedier.
 - Hvis du downloader applikationer, vær opmærksom på de adgangsrettigheder, du skal tilstå, navnlig når det gælder personlige data.
 - Kontroller jævnligt dine konti for ulovlig brug.
 - Hvis ikke du ønsker at bruge enheden mere, skal du gemme dine vigtige data og derefter nulstille enheden til fabriksindstillinger.
 - Hvis du mister enheden, skal du straks udskifte dine forskellige adgangsdata for at beskytte dine personlige data.

Risiko for mulige skader på enheden, batteriet og/eller opladeren ved ukyndig håndtering

- For kraftig opladning eller afladning kan påvirke batteriets levetid negativt.
- Batteriet skal "motioneres". Et batteri opnår først sin fulde kapacitet efter flere opladninger.
- Læg eller sæt ikke tunge genstande på opladerkablet eller selve enheden.
- Transporter ikke genstande ovenpå skærmen.



BEMÆRK

- Det er normalt, at enheden bliver varm under opladning. Enhedens levetid og ydeevne påvirkes ikke negativt heraf.
- Adskil efter opladningen opladeren fra stikkontakten og enheden for at forebygge en hurtigere afladning af det indbyggede batteri.
- Brug ikke USB-forbindelseskabler, der er længere end 3 m, for at forebygge eventuelle fejl ved dataoverførsel.
- Hvis din enhed har været udsat for elektrostatisk afladning, kan det medføre en afbrydelse af dataoverførslen mellem din enhed og en tilsluttet USB-enhed (f.eks. USB-stik), en WLAN-forbindelse eller fejl på selve enheden. Fjern i en sådan situation alle tilsluttede USB-enheder, tænd din enhed igen, og opret i givet fald igen WLAN-forbindelsen.

6. Oplysninger og praktiske tips om pleje, opbevaring og transport

VIGTIGT

Risiko for beskadigelse af enheden og/eller batterierne ved tilsidesættelse af følgende anvisninger

- Enhedens overflade må aldrig rengøres med opløsningsmiddel, fortynder, rengøringsmiddel eller andre kemiske produkter. Der er risiko for, at kabinetets overflade misfarves eller ødelægges.
- Brug i stedet en blød, tør klud eller en blød pensel.
- Hvis skærmen er stærkt tilsmudset, anbefales brug af et særligt skærmrensemiddel.
- Oplad enhedens batteri, hvis det ikke har været i brug i længere tid for at forebygge nedsat ydeevne og navnlig fuld afladning. Fuld afladning kan medføre irreversible skader på batteriet.
- Når du ikke bruger enheden, sluk den og opbevar den et rent og tørt sted, der helst skal være beskyttet mod støv og lys.
- Vær opmærksom på, at temperaturen er så konstant som mulig.
- Sluk enheden under transport.
- Vær ved transport opmærksom på at bruge en blød, men stabil emballage, som beskytter enheden mod mekanisk belastning, fugt, støv og lys.

7. Oplysninger og praktiske tips om vedligeholdelse og reparation



ADVARSEL

Risiko for elektrisk og dødbringende stød fra spændingsførende komponenter

- Åbn aldrig enhedens og/eller strømforsyningens kabinet. Der er ingen dele inden i enheden, der skal vedligeholdes eller rengøres.
- Enhedens batteri må ikke tages ud af brugeren! Skil ikke batteriet ad, stik ikke ind i det og håndter ikke med væsker. Der kan gå ild i batteriet, eller det kan eksplodere.
- Det er forbudt at reparere og modificere enheden og/eller strømforsyningen. Tilsidesættelse af denne anvisning kan medføre, at garantikravet bortfalder.
- Enheden må kun vedligeholdes og repareres af kvalificeret servicepersonale. Kontakt kundeservice ved behov.

8. Oplysninger om bortskaffelse og genanvendelse

8.1 Oplysninger om bortskaffelse



Mærkning af enheden og den medfølgende dokumentation med dette symbol betyder, at enheden ikke må bortskaffes sammen med husholdningsaffald. Denne enhed (inkl. batteriet) indeholder både værdifulde råstoffer som sjældne jordarter eller ædelmetaller og dele, der kan være miljø- og/eller sundhedsfarlige, hvis ikke de bortskaffes korrekt. Ved at bortskaffe gamle enheder og batterier på kyndig vis, yder du et værdifuldt bidrag til at skåne ressourcer, minimere miljøforurening og beskytte miljøet bedst muligt.

Iht. europæisk lovgivning er du som forbruger forpligtet til at tilføre elektronikskrot samt gamle batterier til genbrug. Iht. nationale rets- og administrative bestemmelser og/eller EU-direktiverne 2012/19/EU og 2006/66/EC skal delene afleveres på lokale genbrugsstationer.

I EU-medlemslande kan du gratis aflevere elektronikskrot på særlige genbrugsstationer i nærheden af din bopæl. Flere oplysninger kan du få ved de lokale myndigheder eller hos kommunen. I nogle medlemslande er forhandleren ved køb af en ny enhed forpligtet til gratis at tage den gamle enhed retur. Spørg venligst din forhandler om nærmere oplysninger.

I Tyskland kan du yderligere få oplysninger om genbrugsstationer på den gratis app "eSchrott" (til alle gængse styresystemer).

Vær venligst opmærksom på følgende: I nogle lande er ukyndig bortskaffelse af elektronikskrot og batterier strafbart.

8.2 Oplysninger om genbrug



Din enhed og salgsemballagen består af værdifulde råstoffer, der kan genanvendes for derved at beskytte miljøet. Indhent venligst oplysninger hos din kommune om korrekt bortskaffelse!



Oplysninger om bortskaffelse i ikke-EU-lande

Disse symboler gælder kun i EU. Du kan få oplysninger om korrekt bortskaffelse af disse enheder hos de lokale myndigheder eller hos forhandleren.

9. Oplysninger om garanti og kundeservice

9.1 Oplysninger om garanti

Garantiperioden er på 24 måneder fra køb. Derudover er der ingen garantikrav.

Ved uautoriserede modifikationer af enheden (navnlig installering af fremmed firmware, der ikke er tilladt af producenten, eller modifikationer af enhedens hardware) bortfalder garantikravet.

9.2 Oplysninger om kundeservice

Hvis du har problemer eller spørgsmål om produktet, gør venligst følgende:

- Læs betjeningsvejledningen omhyggeligt. Den udførlige betjeningsvejledning finder du på vores hjemmeside www.trekstor.de under "SERVICE & SUPPORT" → "Downloads" eller på den pågældende produktside under "Download".

- Besøg FAQ-området på vores hjemmeside. Her kan du få svar på ofte stillede spørgsmål om dit produkt.
- Læs om din enheds produkttegenskaber og funktion og find ud af, om du har indstillet enheden korrekt.
- Læs de aktuelle oplysninger om dit produkt (f.eks. nye firmwareopdateringer) på de pågældende produktsider.

Hvis du stadig ikke kan løse dit problem, kontakt venligst vores serviceteam.

Vores kompetente medarbejdere hjælper dig hurtigt med at finde en løsning på dit problem.

Ved at kontakte os direkte på vores service-hotline eller ved hjælp af vores serviceformular afkorter du behandlingstiden, og samtidig sikres en høj kvalitet i vores vejledning og rådgivning.

Her kan du få at vide, hvordan du kontakter vores serviceteam:
www.trekstor.de/support

Hermed erklærer producenten, at enheden overholder de væsentlige krav og andre relevante bestemmelser iht. direktiv 2014/53/EU.

Du kan anmode om den komplette overensstemmelses-erklæring via telefon eller e-mail på vores supportwebsted: www.trekstor.de/support

Copyright © 2019 TREKSTOR GmbH. Med forbehold for alle rettigheder.

Ved andre nævnte produkt- og firmabetegnelser drejer det sig eventuelt om varemærker eller navne fra de respektive ejere.

Sikkerhedsinformationer og juridiske bestemmelser

De tekniske oplysninger og produktinformationer i dette dokument beskriver den aktuelle stand inden trykning. Alle oplysninger i dette dokument, inklusive internetadresser og henvisninger til internethjemmesider, kan ændres uden forudgående varslings.

Afhængigt af dit land samt enhedens specifikationer og software kan enkelte features i din enhed være forskellige.

Vær opmærksom på copyright iht. DIN ISO 16016.

Ophavsretten forbyder at kopiere, udnytte og videregive indholdet i dette dokument (illustrationer, referencedokumenter osv.) helt eller delvist, uden den retmæssige indehavers samtykke.

SÄKERHETSANVISNINGAR OCH JURIDISKA BESTÄMMELSER

INNEHÅLL

1. Avsedd användning	74
2. Information om denna handbok	75
3. Beskrivning av varningssymboler och signalord	75
4. Allmänna säkerhetsanvisningar.....	76
5. Information och praktiska tips gällande driftsäkerhet.....	84
6. Information och praktiska tips gällande skötsel, förvaring och transport	89
7. Information och praktiska tips gällande underhåll och reparation.....	90
8. Information om avfallshantering och återvinning.....	91
8.1 Information om avfallshantering	91
8.2 Information om återvinning	92
9. Informationer om garanti och kundtjänst	92
9.1 Information om garantin	92
9.2 Information om kundtjänsten	93

1. Avsedd användning

Din nya SurfTab | Primetab är en tablet-PC som kan användas för att såväl surfa på Internet som att utföra diverse tillämpningar och spel samt för återgivning av musik och videor¹. På enheter med 3G-funktion² är det också möjligt att ha mobilt internet via ett SIM-kort³.

Använd enheten uteslutande för avsedda syften. I annat fall kan funktionsfel uppstå. Till avsedd användning hör även att alla följa samtliga uppgifter i den tekniska dokumentationen. Tillverkaren är inte ansvarig för skador som uppstår på grund av felaktig användning eller förändringar på enheten.

Vidare är tillverkaren inte ansvarig för skador eller förlorade data och därav resulterade följdskador.

Tillverkaren förbehåller sig rätten att ständigt vidareutveckla produkten. Förändringar kan genomföras utan direkt beskrivning i användarhandboken. Informationen i användarhandboken återspeglar därför inte nödvändigtvis det aktuella tekniska utförandet.

Otillåtna modifikationer av enheten (speciellt installation av fast mjukvara från tredje part som inte har godkänts av tillverkaren, eller modifikationer på enhetens hårdvara) leder till att garantianspråken hävs.

¹ Inte alla nödvändiga applikationer är fabriksinstallerade. Du kan ladda ner de applikationer du vill ha från Microsoft Store resp. Google Play™. Vissa applikationer är kostnadspliktiga.

² Jämför med din enhets tekniska data.

³ SIM-kortet medföljer ej.

2. Information om denna handbok

Online-användarhandboken, den bifogade snabbstartguiden och den kompletterande broschyren "Säkerhetsanvisningar och juridiska bestämmelser" utgör en direkt beståndsdel av produkten. Du hittar online-användarhandboken på: www.trekstor.de

Läs noggrant igenom alla tre dokumenten innan du tar din enhet i bruk. De innehåller viktig information gällande enhetens användning, säkerhet och avfallshantering.

Förvara dessa dokument omsorgsfullt och överlämna dem till den nye ägaren om enheten lämnas vidare.

För att kunna arbeta säkert och med maximal effektivitet, samt för att skydda enheten mot möjliga faror, ska du sätta dig in i samtliga följande hanterings- och säkerhetsinstruktioner.

3. Beskrivning av varningssymboler och signalord

I det här häftet används följande varningssymboler och signalord:

VARNING

Varning för fara som kan leda till döden och/eller svåra permanenta skador

FÖRSIKTIGHET

Följ anvisningarna för att undvika personskador och materiella skador

OBS!

Följ anvisningarna för att undvika materiella skador

INFORMATION

Mera detaljerad information om hur enheten används

4. Allmänna säkerhetsanvisningar



VARNING

Risk för multipla skador på grund av fysiska, sensoriska eller kognitiva funktionshinder såväl som praktisk oerfarenhet eller okunskap

- Barn och sårbara personer får bara hantera enheten under uppsikt.

Kvävningsrisk och risk för svåra personskador genom tillbehörsdelar och förpackningsmaterial

- Förvara tillbehörsdelar och förpackningsmaterial utom räckhåll för spädbarn, småbarn och djur.
- För inte in tillbehörsdelar och/eller delar av enheten i kroppsöppningar som mun, ögon eller öron.

Risk för en elektrisk eller dödlig stöt förorsakad av komponenter som står under spänning

- För inte in några föremål i enhetens ventilationsspringor.
- Det är förbjudet att öppna nätadaptern.
- Ta aldrig i nätadaptern med våta händer.
- Kortslut inte enheten och/eller laddaren.

Risk för ett elektriskt eller dödligt stöt och/eller brandrisk på grund av osäkra anslutningar

- Se till att nätkabeln inte viks, kläms eller skadas på annat.
- Använd under inga omständigheter en skadad elkabel och/eller elkontakt.

- Anslut endast den medföljande nätadaptern till ett passande och fackmässigt installerat eluttag. Beakta angivelserna på nätadapterns typskylt.
- Undvik löst sittande eluttag.
- Kontakta kundtjänsten om nätadaptern är defekt.

Brand- och/eller frätrisk på grund av ett skadat eller läckande batteri

- Använd eller ladda inte enheten om batteriet är skadat eller läcker.
- Undvik hudkontakt med enheten och/eller batteriet, om batteriet läcker. Bär skyddshandskar om du i ett sådant fall inte kan undvika att beröra enheten/batteriet.
- Om du får hudkontakt med batterivätskan måste du genast tvätta händerna noggrant.
- Vid kontakt med ögonen, skölj ögonen med rikligt med vatten och kontakta omgående en läkare.

Risk för hörselskada om du använder headset, hörlurar eller örsnäckor

Om du använder headset, hörlurar eller örsnäckor kan enheten producera höga ljudstyrkor. Hörselskador kan uppstå om hörselorganet utsätts för höga ljud under en längre tid. Ju högre du ställer in ljudstyrkan, desto snabbare kan din hörsel skadas. Hörselskador kan uppstå smygande.

- Undvik att under en längre tid lyssna med hög volym (t.ex. på musik).
- Minska volymen innan du ansluter headset, hörlurar eller örsnäckor.

- Kontrollera att ljudemissionen inte överstiger en med A graderad ljudnivå på 80 dB när du använder headset, hörlurar eller örsnäckor.
- Välj alltid den minimala volyminställningen som får dig att höra tonerna tydligt och behagligt.
- Avstå från att höja volymen efter det att du har vant dig vid volymen.
- En förändring av equalizerns grundinställningar kan öka enhetens ljudstyrka.
- Ändringar i redan installerad mjukvara (t.ex. operativsystem, inbyggd mjukvara eller drivrutiner) kan leda till att ljudstyrkan höjs.

Risk för multipla personskador på grund av förminskad uppmärksamhet

- Säkerhet har absolut prioritet vid bilkörning. Därför ska du inte hantera enheten när du kör bil.
- Var alltid uppmärksam på din omedelbara omgivning så att du inte utsätter dig eller andra för fara.
- Välj en ljudstyrka som inte överröstar omgivningsljuden när du använder headset, hörlurar eller örsnäckor på offentliga platser. En sådan distraktion resp. isolering kan förorsaka olyckor. I vissa regioner är det enligt lag förbjudet att använda headset, hörlurar eller örsnäckor under bilkörning.

Risk för störningar på andra elektroniska enheter med högfrekvenssignaler

- Stäng av enheten i säkerhetsområden där det är förbjudet att använda mobila enheter (t.ex. på flygplan i samband med start och landning, på sjukhus eller i närheten av medicinsk apparatur). Beakta motsvarande skyltar och varningar, och följ anvisningarna strikt.
- På flygplan kan du med flygpersonalens tillstånd använda enheten i flygläge efter starten. Observera att de elektroniska navigationssystemen i ett flygplan kan störas om enheten används.
- Avstå från att använda enheten i närheten av andra elektroniska enheter.

Risk för multipla personskador samt explosions- och brandrisk på platser med explosionsrisk

- Det är förbjudet att använda enheten på platser med explosionsrisk (t.ex. bensinstationer, byggplatser eller kemikalieanläggningar).
- Stäng av enheten när du befinner dig inom ett område med potentiellt explosiva ämnen (t.ex. gas, bränsle, kemikalier, mjöldamm, partiklar, damm eller metalldamm). Eventuella gnistor kan förorsaka bränder och explosioner.
- Beakta motsvarande skyltar och varningar i dessa områden, och följ anvisningarna strikt.

FÖRSIKTIGHET

Brand- och explosionsrisk vid användning av icke godkända laddare och nätadapterar

- Använd uteslutande medföljande resp. en identisk nätadapter för att ladda batteriet.
- Byt endast ut en defekt nätadapter mot en identisk nätadapter. Beakta all teknisk information avseende nätadaptern i online-användarhandboken, eller kontakta vår kundtjänst.

Risk för multipla personskador om man halkar, snubblar eller ramlar

- Utsätt inte enheten och/eller nätadaptern för vibrationer eller stötar.
- Låt inte enheten och/eller laddaren falla ner på marken. Använd inte enheten/nätadaptern om den har fallit ner på marken och/eller är skadad. Låt en behörig person kontrollera enheten/nätadaptern innan den tas i bruk igen.
- Se alltid till att elkabeln har lagts ut på ett säkert sätt.
- Undvik knutar eller öglor på elkabeln.

Risk för hälsoinverkan vid känt anlag för fotosensitivitet

- Om symptom för fotosensitiv känslighet är kända inom din familj (t.ex. krampanfall vid användande av liknande enheter) ska du vara försiktig och konsultera en läkare innan du använder enheten.

- Att se på videor och/eller videospel med snabba bildsekvenser under en längre tid kan leda till krampanfall eller medvetlöshet. Upphör genast med alla aktiviteter på enheten så snart du känner dig dålig, och håll en tillräckligt lång paus.
- Om du får muskelkramper eller svårigheter att orientera dig när du använder enheten, ska du genast upphöra med alla aktiviteter på enheten och konsultera en läkare.
- För att inte överbelasta ögonen ska du beakta följande:
 - Använd endast enheten vid tillräcklig belysning i rummet. Undvik alltför grått ljus.
 - Håll tillräckligt avstånd till enheten.
 - Se till att displayen är ren.
 - Ställ in ljusstyrka och/eller kontrast på displayen på en för dig angenäm nivå så att bilden blir klar och tydlig.
 - Gör regelbundna pauser när du använder enheten.

Risk för hälsoinverkan på stödje- och rörelseapparaten på grund av långvarig användning

- Rörelseförlopp som upprepas ofta (t.ex. vid längre användning av tangentbord och pekskärm eller vid ihållande spel) kan leda till smärtor i händer, armar, skuldror, nack- och skulderområde, eller i andra kroppsdelar. För att undvika överbelastning av stödje- och rörelseapparaten ska du beakta följande:
 - Se till att du alltid har en avspänd kroppshållning när du använder enheten.

- Byt den intagna kroppshållningen regelbundet och lägg ofta in rörelsepåuser.
- Tryck bara lätt på knapparna.
- Pausa regelbundet.
- Om du noterar motsvarande besvär hos dig när du använder enheten, ska du genast upphöra med alla aktiviteter på enheten och konsultera en läkare.
- Placera aldrig enheten i knät eller på andra kroppsdelar när du använder den. Värmeutvecklingen från enheten kan leda till obehag eller personskador (t.ex. lätta brännskador).

OBS!

För att förebygga felfunktion och/eller skador på enheten på grund av miljöinverkan ska du beakta följande:

- Den rekommenderade luftfuktigheten vid drift, laddning och förvaring av enheten ligger på mellan 30 och 70 procent.
- Den rekommenderade omgivningstemperaturen vid drift, laddning och förvaring av enheten ligger på mellan 5° C och 30° C. Temperaturer utanför detta område kan minska laddningskapaciteten och livslängden på enhet och batteri, samt förorsaka skador på enheten.
- Skydda enheten mot snabba temperaturvariationer. Kondens från luftfuktighet kan leda till skador på enheten eller till och med fara för användaren.
- För att förhindra felfunktioner på display och enhet samt en möjlig batteriexplosion ska enheten inte förvaras nära en värmekälla, och ska skyddas mot direkt solljus (t.ex. i bilen).

- Håll enheten borta från öppna lågor (t.ex. brinnande ljus, öppen kamin eller lägereldar) för att undvika en möjlig batteriexplosion.
- Undvik alltid regn, dropp- samt vattenstänk.
- Enheten får inte användas utomhus under ett åskväder.
- Slå omedelbart av enheten om den blir blöt. Låt en behörig serviceperson kontrollera enheten och/eller nätadaptern innan den tas i bruk igen.
- Se till att omgivningen är så fri från damm som möjligt när enheten används.
- Magnetiska fält kan leda till felfunktion eller urladdning av batteriet.

För att undvika möjliga skador på din enhet:

- Ladda inte din enhet via vanliga USB-anlutningar (som t.ex. på datorer eller notebooks).
- Se till att endast rulla upp kabeln löst.
- Fukt, stark rök eller ånga kan leda till felfunktion och/eller skada enhetens hölje.



INFORMATION

Uppgifterna om minnesstorlek på förpackningen och i den tekniska informationen avser enhetens totala minnesstorlek. Den minneskapacitet som anges av operativsystemet för din enhet kan avvika från den angivna kapaciteten, detta eftersom en del av det totala minnet tas upp av operativsystemet och systemprogram när enheten är klar att tas i bruk.

5. Information och praktiska tips gällande driftsäkerhet

VARNING

Explosionsrisk och/eller risk för brand vid värmeutveckling och/eller felaktig hantering och användning

- Kasta aldrig enheten i elden, t. ex. för att avfallshantera den.
- Täck inte över enheten eller nätadaptern när den används eller laddas för att förhindra en möjlig överhettning.
- Håll alltid alla skårar och öppningar på enheten fria. De är nödvändiga för ventilationen. Täck inte över dessa öppningar (t.ex. genom placering på olämpliga ytor som bädd, soffa eller matta), detta så att brandrisk kan förebyggas genom en optimal värmeöverföring och en tillförlitlig drift av enheten kan säkerställas.
- Lägg inte enheten på andra enheter som alstrar värme (t.ex. mikrovågsugn eller värmeelement).
- En alltför hög laddningsspänning kan leda till att batteriet fattar eld.
- Vid rökutveckling eller ovanliga ljud eller lukter, avsluta omedelbart alla aktiviteter på enheten och ta bort nätadaptern ur eluttaget. Ta bort alla periferienheter som är anslutna till enheten och stäng av enheten (varning för kraftig värme!). Låt en behörig serviceperson kontrollera enheten och/eller nätdelen innan den tas i bruk igen.

FÖRSIKTIGHET

Risk för eventuella personskador och/eller skador på enhet, batteri och/ eller laddningskabel på grund av felaktig hantering

- Ställ aldrig enheten på sneda eller instabila arbetsytor resp. ställning.
- Lägg inte enheten på airbags resp. inom dessas utlösningssområde i fordon. När airbagen löser ut kan den stora kraftutvecklingen från airbagen förorsaka personskador.
- För att förebygga kortslutningar och korrosion ska du alltid undvika att enhetens, laddarens och tangentbordets anslutningsuttag kommer i kontakt med ledande material (t.ex. vätskor, damm, metall, grafit). Detta gäller också för de förgyllda kontakterna på minneskort.
- Undvik kontakt med glassplittret, om glasskivan går sönder. Försök inte ta bort splittret från enheten. Använd inte enheten förrän displayen har bytts ut av en behörig serviceperson.
- För att undvika skador på displayen ska du beakta följande:
 - Vidrör aldrig displayen med vassa föremål.
 - Utsätt inte displayen för högt tryck.

OBS!

Risk för möjlig dataförlust, felfunktioner och skador på enheten på grund av överspänning och/eller felaktig hantering av tillbehör

- Anslut alltid kabeln med den korrekta änden i enheten.
- Sätt alltid in korten (t.ex. microSD(HC/XC)-kort) på rätt håll i kortfacket. Beakta kontakterna.
- Om ett kort eller sätts in fel eller med våld, eller om en kabel ansluts felaktigt, kan delar av enheten skadas och leda till att garantianspråken hävs.
- Om ett minneskort tas ut ur enheten under det att en dataöverföring pågår (läsa eller skriva data) kan detta leda till dataförlust och/eller skador på kort eller enhet.

Risk för möjlig dataförlust, felfunktioner och skador på enheten på grund av datavirus, skadlig programvara och slarvig hantering av program och data

- Installera uteslutande fast mjukvara på enheten som tillverkaren ställer till förfogande. Installation av fast mjukvara från tredje part (t.ex. Custom-ROMs) kan leda till felfunktion och skador på enheten, eller dataförlust och förlust av garantianspråken.
- Gör inga förändringar i operativsystemet och i registret.
- Radera inga obekanta filer.
- Ändra uteslutande namnen på filer eller register som du själv har skapat.
- Genom åtkomst till nätverksresurser blir din enhet sårbar för datavirus, spionprogram, hackare och andra skadliga aktiviteter som kan skada enheten, mjukvaran eller dina data. Förebygg dataförluster och skador på din enhet:

- Installera ett antivirusprogram och aktualisera det regelbundet.
- Installera en brandvägg och aktualisera den regelbundet.
- Installera ett antispyonprogram och aktualisera det regelbundet.
- Installera inga obekanta program eller program från obekanta källor.
- Kontrollera nya program som laddats ned med antivirusprogrammet innan du öppnar dem.
- Använd bara trovärdiga webbsidor.
- Använd säkerhetsrelevanta lösenord och ändra dem regelbundet.
- Koppla ner de trådlösa anslutningarna som t.ex. WLAN eller Bluetooth när du inte behöver dem.
- Skydda dina data genom att regelbundet säkra den, helst på olika datamedia.
- Observera de behörigheter som ska beviljas när du laddar ned program, och ompröva dem framför allt när det gäller åtkomst till personlig data.
- Kontrollera regelbundet att dina konton inte missbrukas.
- Om du inte vill använda din enhet längre, ska du säkra dina viktiga data och sedan återställa enheten till fabriksinställningarna.
- Om du förlorar din enhet ska du genast ändra dina olika lösenord för att skydda dina personliga data.

Risk för eventuella skador på enhet, batteri och/ eller laddningskabel på grund av felaktig hantering

- Överladdning resp. djupurladdning kan påverka batteriets livslängd.
- Batteriet måste "tränas". Ett batteri uppnår sin fulla kapacitet först efter flera laddningscykler.
- Lagg resp. ställ inga tunga föremål på laddningskabeln eller på själva enheten.
- Transportera inga föremål på displayen.



INFORMATION

- Det är normalt att enheten blir varm under laddningen. Därigenom påverkas inte enhetens livslängd och prestanda.
- Koppla ifrån laddaren från uttaget och själva enheten när laddningen är klar, detta för att förhindra att det inbyggda batteriet laddas ur för snabbt.
- För att förhindra möjliga störningar i dataöverföringen ska du inte använda USB-kablar som är längre än 3 m.
- Om din enhet har utsatts för en elektrostatisk urladdning kan detta leda till avbrott i dataöverföringen mellan enheten och en ansluten USB-enhet (t.ex. USB-minnessticka), en WLAN-anslutning eller störningar på själva enheten. Ta i så fall bort alla anslutna USB-enheter och starta om enheten, och återskapa vid behov WLAN-anslutningen.

6. Information och praktiska tips gällande skötsel, förvaring och transport

OBS!

Risk för skador på enhet och/eller batteri om följande information inte beaktas

- Ytorna på enheten får aldrig rengöras med lösningsmedel, thinner, rengöringsmedel eller andra kemiska produkter. Ytan på enhetens kåpa kan bli missfärgad eller angripen resp. förstörd.
- Använd istället en mjuk, torr trasa eller en mjuk pensel.
- Om displayen är starkt nedsmutsad rekommenderas att ett speciellt rengöringsmedel avsett för displayer används.
- Efterladda batteriet på enheten regelbundet om den inte används under en längre, detta tid för att motverka försämrad prestanda och framför allt djupurladdning. En djupurladdning kan leda till en permanent skada på batteriet.
- När enheten inte används ska den förvaras avstängd på en ren, torr, helst dammfri och ljusskyddad plats.
- Se till att temperaturen hålls så konstant som möjligt.
- Stäng av enheten när du ska transportera den.
- Placera enheten i en mjuk men stabil förpackning som skyddar enheten mot mekanisk belastning, fukt, damm och ljus under transporten.

7. Information och praktiska tips gällande underhåll och reparation

VARNING

Risk för en elektrisk eller dödlig stöt förorsakad av komponenter som står under spänning

- Öppna aldrig enhetens och/eller nätadaptersns kåpa. I själva enheten befinner sig inga delar som måste rengöras eller underhållas.
- Enhetens batteri får inte avlägsnas av användaren! Ta inte isär batteriet, stick inte in någonting och undvik att vätskor kommer i kontakt med det. Batteriet kan fatta eld och explodera.
- Det är förbjudet att reparera och förändra enheten och/eller nätadaptersn. Underlåtenhet att beakta denna information kan leda till att garantianspråken upphör att gälla.
- Enheten får endast repareras och underhållas av behörig serviceperson. Kontakta kundtjänsten vid behov.

8. Information om avfallshantering och återvinning

8.1 Information om avfallshantering



Enhetens märkning och medföljande dokumentation med denna symbol informerar om att enheten ska avfallshanteras skilt från vanliga hushållssopor. Denna enhet (inklusive det använda batteriet) innehåller såväl värdefulla råmaterial som t.ex. sällsynta jordartsmetaller eller ädelmetaller, men också beståndsdelar som är miljö- eller hälsofarliga vid felaktig avfallshantering. Genom en korrekt avfallshantering av elektroniskt avfall och batterier ger du ett värdefullt bidrag till att resurserna skonas, miljöförstöringen minimeras och miljön skyddas på bästa möjliga sätt.

Enligt europeisk lagstiftning är du som konsument förpliktad till separat avfallshantering av elektriskt och elektroniskt avfall samt förbrukade batterier. Dessa måste enligt nationella rätts- och förvaltningsföreskrifter och/eller EU-direktiven 2012/19/EU och 2006/66/EC lämnas vid härför avsedda insamlingsplatser.

I EU-medlemsstaterna kan du kostnadsfritt lämna elektriskt och elektroniskt avfall vid särskilda insamlingsplatser i din närhet. Närmare information lämnas av ansvarig myndighet resp. stadsdels- eller kommunförvaltning. I vissa medlemsstater är detaljhandlaren förpliktad att ta tillbaka det elektroniska avfallet kostnadsfritt vid köp av nya enheter. Efterfråga närmare information direkt hos detaljhandlaren.

I Tyskland kan du också informera dig om insamlingsplatser med hjälp av den kostnadsfria „eSchrott“- appen (tillgänglig för alla vanliga operativsystem).

Var vänlig observera följande: Felaktig avfallshantering av elektroniskt avfall är straffbart i vissa länder.

8.2 Information om återvinning



Din enhet och dess försäljningsförpackning består av värdefullt råmaterial som ur miljösynpunkt måste föras tillbaka i återvinningskretsloppet (återvinning).



Informera dig om det korrekta tillvägagångssättet för avfallshantering hos din stads- eller kommunförvaltning!

Information om avfallshantering i länder utanför EU

Dessa symboler gäller bara inom den Europeiska unionen. Information om den korrekta avfallshandlingen av dessa enheter lämnas av ansvarig lokal myndighet eller detaljhandlare.

9. Informationer om garanti och kundtjänst

9.1 Information om garantin

Garantitiden är 24 månader från inköpsdatum. Därutöver består ingen garanti.

Otillåtna modifieringar av enheten (speciellt installation av fast mjukvara från tredje part som inte har godkänts av tillverkaren, eller modifieringar på enhetens hårdvara) leder till att garantianspråken hävs.

9.2 Information om kundtjänsten

Om det gäller frågor angående produkten ska du göra så här:

- Läs noggrant igenom bruksanvisningen. Den utförliga bruksanvisningen hittar du på vår hemsida www.trekstor.de under "SERVICE & SUPPORT" → "Downloads" eller på den resp. produktsajten under "Download".
- Besök FoS-området på vår hemsida. Här får du svar på de vanligaste frågorna gällande din produkt.
- Kontrollera med hjälp av din enhets produkttegenskaper och funktioner om du har gjort de riktiga inställningarna.
- Kolla de aktuella informationerna gällande din produkt på den resp. produktsajten (t.ex. tillgängliga nya uppdateringar av den fasta mjukvaran).

Om problemet fortfarande består trots dina ansträngningar, är det nästa steget att ta direkt kontakt med vårt service-team.

Våra kompetenta medarbetare kommer att diskutera alla nödvändiga ytterliga åtgärder och hjälpa dig vidare att få ditt ärende löst på ett snabbt och okomplicerat sätt.

Genom den direkta kontakten med oss som tillverkare via vår service-hotline eller vårt serviceformulär förkortas ditt ärendes bearbetningstid samtidigt som en hög kvalitet på rådgivningen och betjäningen garanteras.

Här kan du få reda på hur du kan kontakta vårt service-team: www.trekstor.de/support

Tillverkaren förklara härmed, att enheten uppfyller de väsentliga kraven och andra relevanta bestämmelser enligt direktiv 2014/53/EU.

Du kan begära fullständig försäkran om överensstämmelse via telefon eller e-post på vår supportwebbplats:
www.trekstor.de/support

Copyright © 2019 TREKSTOR GmbH. Med ensamrätt.
Övriga omnämnda produkt- eller företagsbeteckningar kan vara varumärken eller företagsnamn som tillhör respektive ägare.

Säkerhetsanvisningar och juridiska bestämmelser

Detta dokument innehåller teknisk information och produktinformationer som var aktuell innan det gick till tryckning. All information i detta dokument, inklusive internetadresser och hänvisningar till webbsidor, kan ändras utan föregående varning.

Vissa delar av innehållet kan avvika från din enhet beroende på region, enhetens specifikationer och mjukvara.

Observera äganderättsklausulen enligt DIN ISO 16016.
Upphovsrätten förbjuder kopiering, användning och spridning av hela eller delar av innehållet i detta dokument (bilder, referensdokument osv.) utan tillstånd från upphovsrättsinnehavaren.

SIKKERHETSHENVISNINGER OG JURIDISKE BESTEMMELSER

INNHold

1. Tiltent bruk	96
2. Informasjon om denne håndboken	97
3. Forklaring av faretegn og signalord	97
4. Generelle sikkerhetshenvvisninger	98
5. Informasjon og praktiske tips for driftssikkerhet.....	106
6. Informasjon og praktiske tips for stell, oppbevaring og transport	111
7. Informasjon og praktiske tips for vedlikehold og reparasjon	112
8. Informasjon om kassering og resirkulering.....	113
8.1 Informasjon om avfallshåndtering	113
8.2 Informasjon om resirkulering.....	114
9. Informasjon og garanti og kundeservice	114
9.1 Informasjon om garantien	114
9.2 Informasjon om kundeservice	114

1. Tiltent bruk

Din nye SurfTab | Primetab er et nettbrett og brukes både til å surfe på internett og til å bruke ulike programmer og spill, samt til avspilling av musikk og videoer¹. For enheter med 3G-funksjon² er det også mulig å bruke mobilt internett via et SIM-kort³.

Enheten må bare brukes til de tiltenkte formålene. Hvis ikke kan det oppstå feilfunksjoner. Tiltent bruk omfatter også å overholde alle angivelsene i den tekniske dokumentasjonen. Produsenten er ikke erstatningsansvarlig for skader som er et resultat av ikke tiltent bruk eller endringer på enheten.

Produsenten er heller ikke ansvarlig for skader eller tap av data og følgeskader som resultat av det.

Produsenten forbeholder seg retten til stadig videreutvikling av produktet. Endringer kan foretas uten direkte beskrivelse i brukerhåndboken. Informasjon i brukerhåndboken gjenspeiler derfor ikke nødvendigvis statusen til den tekniske utførelsen.

Ikke tillatte endringer på enheten (spesielt installasjon av ekstern fastvare som ikke er godkjent av produsenten, eller endringer på maskinvaren til enheten) fører til tap av garantikrav.

¹ Ikke alle nødvendige programmer er installert på forhånd fra fabrikken. Du kan laste ned ønskede programmer fra Microsoft Store eller fra Google Play™. Du må betale for enkelte programmer.

² Se også tekniske data for enheten.

³ SIM-kortet er ikke inkludert i leveransen.

2. Informasjon om denne håndboken

Brukerhåndboken på nettet, den medfølgende Quick Start Guide og den utfyllende brosjyren "Sikkerhetshenvisninger og juridiske bestemmelser" er umiddelbare deler av produktet.

Du finner den nettbaserte brukerhåndboken på:

www.trekstor.de

Les alle tre dokumentene nøye før du tar i bruk enheten. De inneholder viktig informasjon om bruk, sikkerhet og avhending av enheten.

Oppbevar disse dokumentene på et trygt sted, og overlever dem til den nye eieren ved viderelevering av enheten.

For å arbeide med maksimal effektivitet og sikkert samt beskytte enheten mot mulige farer må du deretter gjøre deg kjent med alle betjenings- og sikkerhetshenvisningene.

3. Forklaring av faretegn og signalord

I dette heftet brukes følgende faretegn og signalord:

ADVARSEL

Advarsel om mulig livsfare og/eller alvorlige, uopprettelige personskader

FORSIKTIG

Følg henvisningene for å unngå personskader og materielle skader

OBS

Følg henvisningene for å unngå materielle skader

MERK

Mer detaljert informasjon for bruk av enheten

4. Generelle sikkerhetshenvisninger



ADVARSEL

Risiko for flere personskader på grunn av reduserte fysiske, sensoriske eller mentale evner samt manglende erfaring eller manglende kunnskap

- Barn og personer som er utsatt for risiko må bare håndtere enheten under tilsyn.

Kvelningsfare og risiko for alvorlige personskader på grunn av tilbehørsdeler og emballasjemateriale

- Hold tilbehørsdeler og emballasjemateriale borte fra spedbarn, småbarn og dyr.
- Ikke før tilbehørsdeler og/eller deler av enheten inn i kroppsåpninger som munn, ører eller øyne.

Risiko for elektrisk eller dødelig støt på grunn av komponenter som står under spenning

- Ikke stikk gjenstander inn i ventilasjonsåpningene i enheten.
- Det er forbudt å åpne strømforsyningen.
- Ikke ta på strømforsyningen med våte hender.
- Ikke kortslutt enheten og/eller laderen.

Risiko for elektrisk eller dødelig støt og/eller brannfare på grunn av usikre forbindelser

- Pass på at nettkabelen ikke knekkes, klemmes eller skades på annen måte.

- Bruk aldri skadde nettkabler og/eller -plugger.
- Bruk den medfølgende strømforsyningen bare på egnede og riktig monterte stikkontakter. Følg spesifikasjonene på typeskiltet til strømforsyningen i den forbindelse.
- Unngå løse stikkontakter.
- Ta kontakt med kundeservice i tilfelle defekt på strømforsyningen.

Fare for brann og/eller etseskade på grunn av batteri som er skadet eller lekker

- Ikke bruk eller lad enheten hvis batteriet er skadet eller lekker.
- Unngå hudkontakt med enheten og/eller batteriet hvis batteriet lekker. Bruk vernehansker hvis det ikke er mulig å unngå å berøre enheten/batteriet i et slikt tilfelle.
- Vask straks hendene grundig ved hudkontakt med batteriunderlaget.
- Skyll øynene med rikelig med vann ved kontakt med øynene, og ta omgående kontakt med en lege.

Risiko for skade på hørselen ved bruk av headset, hodetelefoner eller øreplugger

Enheten kan generere høye lydvolume ved bruk av headset, hodetelefoner eller øreplugger. Det kan oppstå hørselsskader hvis ørene utsettes for høye lyder over lengre tid. Jo høyere du stiller inn volumet, desto raskere kan hørselen bli skadet. Hørselsskader kan oppstå gradvis.

- Unngå å lytte med høyt volum (f.eks. på musikk) over lengre perioder.
- Reduser volumet før du kobler til headset, hodetelefoner eller øreplugger.
- Pass på at lydnivået ikke overstiger et A-veid lydtryknivå på 80 dB.
- Velg alltid den laveste voluminnstillingen der du kan høre lyden klart og komfortabelt.
- Unngå å øke volumet når du har vendt deg til det.
- En endring av grunninnstillingen til equalizeren kan øke volumet til enheten.
- Endringer i den installerte programvaren (f.eks. operativsystem, fastvare, driver) kan også føre til en økning av volumet.

Risiko for flere personskader på grunn av redusert oppmerksomhet

- Sikkerhet har absolutt prioritet ved bilkjøring. Det er derfor forbudt å betjene enheten under bilkjøring.
- Vær alltid oppmerksom på omgivelsene for å ikke utsette deg selv eller andre for fare.
- Hvis du bruker headset, hodetelefoner eller øreplugger på et offentlig sted, må du velge et volum som ikke overdøver omgivelseslydene. Slik distraksjon eller isolasjon kan forårsake ulykker. Bruk av headset, hodetelefoner eller øreplugger under kjøring er forbudt i enkelte regioner.

Risiko for forstyrrelser på annet elektrisk utstyr med høyfrekvente signaler

- Slå av enheten i sikkerhetsområder der bruk av mobilenheter er forbudt (f.eks. i fly under start og landing, i sykehus eller i nærheten av medisinsk utstyr). Vær oppmerksom på tilsvarende skilt og advarsler, og følg anvisningene deres nøye.
- I fly kan du bruke enheten i flymodus etter start med tillatelse fra flypersonalet. Vær oppmerksom på at de elektroniske navigasjonssystemene kan bli forstyrret ved bruk i et fly.
- Unngå å bruke enheten i nærheten av annet elektronisk utstyr.

Risiko for flere personskader samt eksplosjons- og brannfare i eksplosjonsfarlige områder

- Det er forbudt å bruke enheten i eksplosjonsfarlige områder (f.eks. bensinstasjoner, byggeplasser eller kjemiske anlegg).
- Slå av enheten hvis du befinner deg i et område med potensielt eksplosive stoffer (f.eks. gass, drivstoff, kjemikalier, melstøv, partikler støv eller metallstøv). Eventuelle gnister som oppstår, kan utløse brann og eksplosjoner.
- Vær oppmerksom på tilsvarende skilt og advarsler i disse områdene, og følg alle anvisningene nøye.



FORSIKTIG

Brann- og eksplosjonsfare ved bruk av ikke tillatte ladere og strømforsyninger

- Bruk utelukkende den medfølgende strømforsyningen eller en med identisk konstruksjon til å lade batteriet.
- En defekt strømforsyning må bare byttes ut med en som er identisk. Følg spesifikasjonene i de tekniske dataene for strømforsyningen i den nettbaserte brukerhåndboken, eller ta kontakt med kundeservice.

Risiko for flere personskader ved at man glir, snubler eller faller

- Enheten og/eller strømforsyningen må ikke utsettes for vibrasjoner og/eller støt.
- Ikke la enheten og/eller strømforsyningen falle ned. Ikke bruk enheten/strømforsyningen hvis den har falt ned og/eller er skadet. Få kvalifisert servicepersonale til å kontrollere enheten/strømforsyningen før den tas i bruk igjen.
- Pass alltid på å legge nettkabelen sikkert.
- Unngå knuter eller sløyfer i nettkabelen.

Risiko for helseskader ved kjent tendens til lysømfintlighet

- Hvis utpreget lysømfintlighet (f.eks. krampeanfallet ved bruk av lignende utstyr) er kjent i familien din, må du ta kontakt med en lege for sikkerhets skyld før bruk av enheten.

- Hvis du ser på videoer og/eller videospill med raske bildesekvenser i en lengre periode, kan det føre til krampeanfoll eller til at du mister bevisstheden. Stopp alle aktiviteter på enheten straks hvis du føler deg uvel, og ta en tilstrekkelig lang pause.
- Hvis du opplever muskelkramper eller desorientering under bruk av enheten, må du straks stoppe alle aktiviteter på enheten og ta kontakt med en lege.
- Ta hensyn til følgende for å forebygge overbelastning på øynene:
 - Enheten må bare med tilstrekkelig belysning i rommet. Unngå imidlertid for grelt lys.
 - Hold passende avstand til enheten.
 - Hold skjermen ren.
 - Still inn lysstyrken og/eller kontrasten på skjermen til et nivå som er behagelig for skarpt og tydelig bilde.
 - Ta pauser regelmessig under bruk av enheten.

Risiko for skader i muskel- og skjelettsystemet på grunn av langvarig bruk

- Hyppig repeterende bevegelser (f.eks. ved lengre bruk av tastatur eller berøringsskjerm samt ved kontinuerlig spill) kan føre til smerter i hender, armer, skuldre, nakke- og skulderområdet samt i andre kroppsdeler. Ta hensyn til følgende for å forebygge overbelastninger av muskel- og skjelettsystemet:

- Pass på at du alltid har en avslappet kroppsholdning ved bruk av enheten.
- Endre sittestilling regelmessig, og legg inn hyppige pauser med bevegelse.
- Bruk bare lette tastetrykk.
- Ta pauser regelmessig.
- Avslutt alle aktiviteter på enheten straks og ta kontakt med en lege hvis du merker slike problemer under bruk av enheten.
- Ikke bruk enheten i fanget eller på andre kroppsdeler. Varmeutviklingen til enheten kan føre til ubehag eller personskader (f.eks. lette forbrenninger).

OBS

Ta hensyn til følgende for å forebygge mulige feilfunksjoner og/eller skader enheten på grunn av miljøpåvirkning:

- Den anbefalte luftfuktigheten for drift, lading og oppbevaring av enheten er mellom 30 og 70 prosent.
- Den anbefalte omgivelsestemperaturen for drift, lading og oppbevaring av enheten er mellom 5 °C og 30 °C. Temperaturer utenfor dette området kan redusere ladekapasiteten og levetiden til enheten og batteriet samt føre til skader på enheten.
- Beskytt enheten mot raske temperatursvingninger. Kondens fra luftfuktighet kan føre til skader på enheten og fare for brukeren.

- Ikke oppbevar enheten i nærheten av en varmekilde, og beskytt den mot direkte sollys (f.eks. i bilen) for å forebygge feilfunksjon på skjermen og enheten samt at batteriet eventuelt eksploderer.
- Hold enheten borte fra åpne flammer (f.eks. stearinlys, peis eller leirbål) for å unngå at batteriet kan eksplodere.
- Unngå alltid regn, dryppende vann eller vannsprut.
- Ikke bruk enheten utendørs under tordenvær.
- Slå av enheten straks hvis den blir våt. Få kvalifisert servicepersonale til å kontrollere enheten og/eller strømforsyningen før du bruker den på nytt.
- Bruk enheten i mest mulig støvfrie omgivelser.
- Magnetfelt kan føre til feilfunksjoner og/eller utlading av batteriet.

Slik forebygger du mulige skader på enheten:

- Ikke lad enheten i standard USB-tilkoblinger (f.eks. på PC-er eller Notebook).
- Pass på å bare rulle kabelaen løst sammen.
- Fuktighet, kraftig røyk eller damp kan føre til feilfunksjoner og/eller skade huset på enheten.



MERK

Spesifikasjonen for minnestørrelsen på emballasjen og i de tekniske dataene viser til den totale minnestørrelsen til enheten.

Minnekapasiteten til enheten som vises av operativsystemet, kan avvike fra den angitte kapasiteten fordi en del av det totale minnet brukes av operativsystemet og systemprogrammer når enheten er satt i drift.

5. Informasjon og praktiske tips for driftssikkerhet



ADVARSEL

Eksplisjonsfare og/eller risiko for brann ved varmeutvikling og/eller feil håndtering og bruk

- Enheten må ikke kastes på åpen ild, for eksempel for å kassere den.
- Ikke dekk til enheten eller strømforsyningen under drift eller lading for å forebygge mulig overoppheting.
- Hold alltid alle spalter og åpninger på enheten åpne. De brukes til ventilasjon. Disse åpningene må ikke dekkes til (f.eks. ved å plassere enheten på uegnede overflater som seng, sofa eller teppe) for å forebygge brannfare ved hjelp av optimal varmeoverføring og sikre pålitelig drift av enheten.
- Ikke legg enheten på eller i apparater som genererer varme (f.eks. mikrobølgeovner eller varmeelementer).
- For høy ladespenning kan føre til at batteriet antennes.
- Ved røykutvikling eller uvanlige lyder eller lukt må du straks avslutte alle aktiviteter på enheten, og eventuelt ta strømforsyningen ut av stikkontakten. Koble fra alle periferienhetene som er koblet til enheten, og slå den av (pass deg for varme!). Få kvalifisert servicepersonale til å kontrollere enheten og/eller strømforsyningen før du bruker den på nytt.

FORSIKTIG

Risiko for mulige personskader og/eller skader på enheten, batteriet og/eller ladekabelen på grunn av feil håndtering

- Enheten på ikke plasseres på skjeve eller ustabile arbeidsflater eller underlag.
- Ikke legg enheten på kollisjonsputer eller utløsningsområdene deres i kjøretøyet. Når kollisjonsputen utløses kan den store kraftutviklingen til kollisjonsputen føre til personskader.
- Unngå at tilkoblingskontaktene på enheten og laderen samt tastaturet kommer i kontakt med ledende materialer (f.eks. væsker, støv, metall, grafitt) for å forebygge kortslutning og korrosjon. Dette gjelder også de forgylte kontaktene på minnekort.
- Unngå kontakt med glassplinter hvis glasset knuses. Ikke prøv å fjerne glassplintene fra enheten. Bruk enheten igjen først når skjermen er byttet av kvalifisert servicepersonale.
- Ta hensyn til følgende for å forebygge skader på skjermen:
 - Ikke berør skjermen med spisse gjenstander.
 - Ikke utsett skjermen for kraftig trykk.

OBS

Risiko for mulig tap av data, feilfunksjoner og skader på enheten på grunn av overspenning og/eller feil håndtering av tilbehør

- Koble alltid kabler til korrekt side av enheten.
- Sett alltid kortene (f.eks. microSD(HC/XC)-kort) inn i kortsporet i riktig retning. Vær forsiktig med kontaktene.
- Hvis du bruker kraft for å sette i et kort eller koble til en kabel eller gjør det på feil måte, kan deler av enheten bli skadet, og garantikravet kan gå tapt.
- Hvis et minnekort fjernes fra enheten under en dataoverføring (lesing eller skriving av data), kan det føre til tap av data og/eller skader på kortet og enheten.

Risiko for mulig tap av data, feilfunksjoner og skader på enheten på grunn av virus skadelige programmer og uforsiktig bruk av programmer og data

- Du må bare installere fastvare på enheten som produsenten har gjort tilgjengelig. Installasjon av ekstern fastvare (f.eks. egendefinerte ROM) kan føre til feilfunksjoner og skader på enheten eller til tap av data samt tap av garantikrav.
- Ikke foreta endringer på operativsystemet eller i registeret.
- Ikke slett filer du ikke er kjent med.
- Du må bare endre navn på filer eller kataloger du selv har opprettet.

- Tilgang til nettverksressurser gjør enheten utsatt for datavirus, spionprogram, hackere og andre skadelige aktiviteter som kan føre til skade på enheten, programvaren eller dataene dine. Forebygg datatap og skade på enheten:
 - Installer antivirusprogram, og oppdater det regelmessig.
 - Installer en brannmur, og oppdater den regelmessig.
 - Installer antispionprogram, og oppdater det regelmessig.
 - Ikke installer ukjente programmer eller programmer fra ukjente kilder.
 - Kontroller nylig nedlastede programmer med antivirusprogrammet før du åpner dem.
 - Bruk bare pålitelige nettsider.
 - Bruk sikre passord, og endre dem regelmessig.
 - Koble fra trådløse forbindelser som WLAN eller Bluetooth når du ikke trenger dem.
- Beskytt dataene dine ved å sikkerhetskopiere dem regelmessig og om mulig på forskjellige lagringsenheter.
- Hvis du laster den programmer, må du være oppmerksom på tilgangsrettigheter og vurdere dem med tanke på tilgang til personopplysninger.
- Kontroller kontoene dine regelmessig med tanke på misbruk.
- Når du ikke vil bruke enheten mer, sikkerhetskopierer du viktige data og tilbakestiller den til fabrikkinnstillingene.
- Endre de ulike tilgangsdataene dine omgående ved tap av enheten for å beskytte personopplysningene dine.

Risiko for mulige skader på enheten, batteriet og/eller laderen på grunn av feil håndtering

- Overlading eller fullstendig utlading kan redusere levetiden til batteriet.
- Batteriet må "læres opp". Et batteri oppnår full kapasitet først etter flere ladesykluser.
- Ikke legg eller plasser tunge gjenstander på ladekabelen eller selve enheten.
- Ikke transporter gjenstander på skjermen.



MERK

- Det er normalt at enheten varmes opp under lading. Levetiden og yteevnen til enheten reduseres ikke av dette.
- Koble laderen fra stikkontakten og enheten etter ladingen for å forebygge raskere utlading av det integrerte batteriet.
- Ikke bruk en USB-tilkoblingskabel som er mer enn 3 m lang for å forebygge mulige feil i dataoverføringen.
- Hvis enheten har vært utsatt for elektrostatisk utlading, kan det oppstå avbrudd i dataoverføringen mellom enheten og en tilkoblet USB-enhet (f.eks. USB-minnepinne), en WLAN-forbindelse eller feil på selve enheten. Fjern i så fall alle tilkoblede USB-enheter, start enheten på nytt, og sett ved behov WLAN-forbindelsen opp på nytt.

6. Informasjon og praktiske tips for stell, oppbevaring og transport

OBS

Risiko for skade på enheten og/eller batteriet hvis følgende henvisninger ikke følges

- Overflaten på enheten må aldri rengjøres med løsemidler, fargefortynnere, rengjøringsmidler eller andre kjemiske produkter. Overflaten til enhetens hus kan bli misfarget eller angripes eller ødelegges.
- Bruk i stedet en myk, tørr klut eller en myk børste.
- Ved kraftig tilsmussing av skjermen anbefales det å bruke et spesielt skjermrengjøringsmiddel.
- Batteriet til enheten må etterlades regelmessig ved lengre tid uten bruk for å forebygge redusert ytelse og spesielt fullstendig utlading. Fullstendig utlading kan føre til uopprettelig skade på batteriet.
- Oppbevar enheten avslått på et rent, tørt og mest mulig støvfritt og mørkt sted når den ikke er i bruk.
- Sørg for mest mulig konstant temperatur.
- Slå av enheten når du vil transportere den.
- Sørg for en myk, men stabil emballasje som beskytter enheten mot mekanisk belastning, fuktighet, støv og lys ved transport.

7. Informasjon og praktiske tips for vedlikehold og reparasjon



ADVARSEL

Risiko for elektrisk og dødelig støt på grunn av komponenter som står under spenning

- Du må aldri åpne huset til enheten og/eller strømforsyningen. Det er ingen deler som skal vedlikeholdes eller rengjøres inne i enheten.
- Batteriet til enheten må ikke tas ut av brukeren! Ikke ta batteriet fra hverandre, ikke sett det i, og ikke håndter det med væsker. Batteriet kan ta fyr eller eksplodere.
- Det er forbudt å reparere og endre enheten og/eller strømforsyningen. Hvis denne henvisningen ikke overholdes, kan garantikravet bli ugyldig.
- Enheten må bare vedlikeholdes og repareres av kvalifisert servicepersonale. Ta kontakt med kundeservice om nødvendig.

8. Informasjon om kassering og resirkulering

8.1 Informasjon om avfallshåndtering



Merkingen av enheten og den medfølgende dokumentasjonen med dette symbolet indikerer at enheten skal kasseres atskilt fra normalt husholdningsavfall. Denne enheten (inkludert batteriet som brukes) inneholder både verdifulle råstoffer og sjeldne jordarter eller edelmetaller som er miljø- og helseskadelig hvis de ikke avfallshåndteres forskriftsmessig. Ved forskriftsmessig avfallshåndtering av brukte enheter og batterier gir du et verdifullt bidrag til å spare ressurser, redusere miljøforurensning og beskytte miljøet best mulig.

I følge europeisk lovgivning har du som forbruker plikt til å kildesortere brukt elektrisk og elektronisk utstyr og brukte batterier. De må leveres til ansvarlige innsamlingsstasjoner i henhold til nasjonale forskrifter og/eller EU-direktiv 2012/19/EU samt 2006/66/EF.

I EU-medlemsland kan du levere brukt elektrisk og elektronisk utstyr gratis til spesielle innsamlingsstasjoner. Du får nærmere informasjon om dette fra ansvarlige myndigheter eller kommunen. I enkelte medlemsland har de enkelte forhandlerne plikt til å ta tilbake det gamle utstyret gratis ved kjøp av nytt utstyr. Be om nærmere informasjon om dette fra forhandleren.

I Tyskland kan du i tillegg finne informasjon om innsamlingsstasjoner ved hjelp av den gratis "eSchrott"-appen (tilgjengelig for alle vanlige operativsystemer).

NB: Feil kassering av brukt utstyr og brukte batterier er straffbart i enkelte land.

8.2 Informasjon om resirkulering



Enheten din og salgsemballasjen består av verdifulle råstoffer som må gjenvinnes av hensyn til miljøet (resirkulering). Ta kontakt med kommunen for å få



informasjon om korrekt avfallshåndtering!

Informasjon om avfallshåndtering i land utenfor EU

Disse symbolene gjelder bare i EU. Du får informasjon om riktig avfallshåndtering av disse enhetene fra de ansvarlige lokale myndighetene eller forhandleren.

9. Informasjon og garanti og kundeservice

9.1 Informasjon om garantien

Garantiperioden er 24 måneder fra kjøpsdato. Det er ingen garanti utover dette.

Ikke tillatte endringer på enheten (spesielt installasjon av ekstern fastvare som ikke er godkjent av produsenten, eller endringer på maskinvaren til enheten) fører til tap av garantikrav.

9.2 Informasjon om kundeservice

Hvis du har spørsmål om produktet eller problemer, går du fram på følgende måte:

- Les bruksanvisningen grundig. En detaljert bruksanvisning finner du på vår nettside www.trekstor.de under "SERVICE & SUPPORT" → "Downloads" eller på de aktuelle detaljsidene om produktet under "Download".

- Gå til FAQ-området på nettsiden vår. Her finner du svar på de vanligste spørsmålene om produktet ditt.
- Kontroller produkttegenskapene og funksjonene på enheten din for å se om du har konfigurert den riktig.
- På de enkelte produktdetaljsidene finner du oppdatert informasjon om produktet (f.eks. nye fastvareoppdateringer).

Hvis problemet vedvarer, selv etter at du har gjort dette, tar du direkte kontakt med kundeservice.

Våre kompetente kolleger forklarer hva som er det neste du må gjøre, og hjelper deg med rask og enkel behandling av saken din.

Ved at du tar direkte kontakt med oss som produsent via vår servicetelefon eller serviceskjema reduseres behandlingstiden for saken din, samtidig som det sikrer høy kvalitet på rådgivningen og saksbehandlingen.

Her ser du hvordan du får kontakt med kundeservice:
www.trekstor.de/support

Produsenten erklærer med dette at enheten er i samsvar med hovedkravene og andre relevante bestemmelser i direktivet 2014/53/EU.

Du kan be om fullstendig samsvarserklæring via telefon eller e-post på vårt supportnettsted: www.trekstor.de/support

Copyright © 2019 TREKSTOR GmbH. Alle rettigheter forbeholdt. Andre produkt- eller firmabetegnelser som er nevnt, kan være merkevarer eller merkenavn som tilhører de respektive eierne.

Sikkerhetshenvisninger og juridiske bestemmelser

Dette dokumentet inneholder de tekniske dataene og produktinformasjonen i samsvar med den gjeldende versjonen før trykk. All informasjon i dette dokumentet, inkludert Internett-adresser og henvisninger til nettsider, kan endres uten varsel på forhånd.

Noe innhold kan variere etter region, enhetsspesifikasjoner og enhetsprogramvare.

Vær oppmerksom på sikkerhetsmerket i henhold til DIN ISO 16016.

Opphavsrettighetene forbyr kopiering, utnyttelse og videreformidling av innholdet i dette dokumentet (illustrasjoner, referansedokumenter osv.) helt eller delvis uten samtykke fra rettighetsinnehaveren.

TURVALLISUUSOHJEET JA OIKEUDELLISET SÄÄNNÖKSET

SISÄLTÖ

1. Tarkoituksenmukainen käyttö	118
2. Tietoa tästä ohjeesta.....	119
3. Varoitusmerkit ja huomiosanat	119
4. Yleiset turvallisuusohjeet	120
5. Laitteen käyttöturvallisuutta koskevat ohjeet	127
6. Hoitoa, säilytystä ja kuljetusta koskevat ohjeet	132
7. Huoltoa ja korjausta koskevat ohjeet	133
8. Hävittämistä ja kierrätystä koskevat ohjeet ...	134
8.1 Hävittämisohjeet	134
8.2 Kierrätysohjeet.....	135
9. Tiedot takuusta ja asiakaspalvelusta	135
9.1 Takuutiedot	135
9.2 Asiakaspalvelutiedot	136

1. Tarkoituksenmukainen käyttö

Uusi Surftab| Primetabows on Windows käyttöjärjestelmällä varustettu kannettava, jolla voidaan surffailia internetissä, käyttää erilaisia sovelluksia sekä Office-ohjelmia, pelata, striimata tai toistaa muulla tavoin musiikkia, katsella kuvia ja videoita¹. 3G-toiminnoilla² varustetuissa laitteissa pääsee SIM-kortilla³ internettiin .

Käytä laitetta vain edellä mainittuihin käyttötarkoituksiin. Muutoin laitteessa voi esiintyä virhetoimintoja.

Tarkoituksenmukaiseen käyttöön kuuluu myös teknisten tietojen noudattaminen. Valmistaja ei vastaa vaurioista, jotka johtuvat tarkoituksenvastaisesta käytöstä tai laitteeseen tehdyistä muutoksista.

Valmistaja ei myöskään ole velvollinen korvaamaan tietojen vaurioitumista tai menetystä ja niistä johtuvia välillisiä vahinkoja.

Valmistaja pidättää oikeuden itsellään tuotteen jatkuvaan kehittämiseen. Muutoksia voidaan tehdä ilman että niistä mainitaan suoraan käyttöoppaassa. Käyttöoppaan sisältämien tietojen ei tarvitse näin ollen vastata teknisen toteutuksen tilaa.

Laitteeseen tehdyt muutokset, jotka eivät ole valmistajan hyväksymiä (etenkin vieraiden laiteohjelmistojen asennus tai itse laitteeseen tehdyt muutokset) johtavat takuun raukeamiseen.

¹ Laitteeseen ei ole asennettu valmiiksi kaikkia tarvittavia sovelluksia. Voit ladata haluamasi sovellukset Microsoft Store -kaupasta. Muutamit sovellukset ovat maksullisia.

² Vertaa siihen laitteesi teknisiä tietoja.

³ SIM-kortti ei kuulu toimituksen sisältöön.

2. Tietoa tästä ohjeesta

Online-käyttöopas, liitteenä oleva pikaopas(Quick Start Guide) sekä turvallisuutta ja oikeudellisia säännöksiä koskeva esite ovat osa tuotetta. Online-käyttöopasta on saatavilla osoitteessa:www.trekstor.de

Lue kaikki kolme asiakirjaa huolellisesti läpi ennen kuin otat laitteen käyttöön. Ne sisältävät tärkeää tietoa laitteen käytöstä, turvallisuudesta ja hävittämisestä.

Säilytä näitä asiakirjoja huolellisesti ja anna ne myös laitteen mukana mahdolliselle uudelle omistajalle.

Lue kaikki käyttö- ja turvallisuusohjeet, jotta voit käyttää laitetta tehokkaasti ja turvallisesti sekä suojella sitä mahdollisilta vaaratilanteilta.

3. Varoitusmerkit ja huomiosanat

Tässä ohjeessa käytetään seuraavia varoitusmerkkejä ja huomiosanoja:

 **VAROITUS**

Varoitus mahdollisesta hengenvaarasta ja/tai pahoista, parantumattomista loukkaantumisista

 **VARO**

Noudata ohjeita loukkaantumisten ja esinevahinkojen estämiseksi

HUOMIO

Noudata ohjeita esinevahinkojen estämiseksi

 **OHJE**

Lisäohjeita laitteen käyttöä varten

4. Yleiset turvallisuusohjeet



VAROITUS

Erilaisten vammojen riski, jotka johtuvat ruumiillisten, henkisten ja aisteihin liittyvien kykyjen rajoittuneisuudesta sekä kokemattomuudesta tai tietämättömyydestä

- Lapset ja riskialttiit henkilöt saavat käyttää laitetta vain valvonnan alaisina.

Tukehtumisvaara ja vakavien vammojen riski lisäosien ja pakkausmateriaalin vuoksi

- Pidä lisäosat ja pakkausmateriaali pienten lasten ja lemmikkieläinten ulottumattomissa.
- Älä laita lisäosia ja/tai laitteen osia suuhun, korviin tai silmiin.

RSähköiskun tai hengenvaarallisen sähköiskun riski ja/tai palovaara vaarallisten liitosten vuoksi

- Älä laita mitään esineitä laitteen tuuletusaukkoihin.
- Verkkolaitteen avaaminen on kielletty.
- Älä koske verkkolaitteeseen märin käsin.
- Älä oikosulje laitetta ja/tai laturia.

Sähköiskun tai hengenvaarallisen sähköiskun riski ja/tai palovaara vaarallisten liitosten vuoksi

- Tarkista, että verkkojohto ei ole taittunut, puristunut tai muulla tavoin vahingoittunut.
- Älä koskaan käytä vahingoittunutta verkkojohtoa ja/tai -pistoketta.

- Käytä toimitukseen sisältyvää verkkolaitetta vain sopivissa ja ammattimaisesti asennetuissa pistorasioissa. Noudata verkkolaitteen tyyppikilvessä mainittuja tietoja.
- Vältä löystyneiden pistorasioiden käyttöä.
- Käänny asiakaspalvelun puoleen, jos verkkolaite on vioittunut.

Palo- ja/tai syöpymisvaara vaurioituneen tai vuotaneen akun vuoksi

- Älä käytä tai lataa laitetta, jos akku on vaurioitunut tai vuotaa.
- Vältä laitteen ja/tai akun kosketusta ihoon, jos akku vuotaa. Käytä suojakäsineitä, jos tällaisessa tapauksessa laitteen tai akun kosketusta ihoon ei voida välttää.
- Jos akkunestettä joutuu käsiin, pese ne välittömästi perusteellisesti.
- Silmiin joutuessa huuhtele silmät runsaalla vedellä ja hakeudu välittömästi lääkärin hoitoon.

Kuulon heikkenemisen riski kuulokkeita tai nappikuulokkeita käytettäessä

Kuulokkeita ja nappikuulokkeita käytettäessä äänenvoimakkuus saattaa olla erityisen kovalla. Jos kuulo altistuu kovalle äänenvoimakkuudelle pitkäksi aikaa seurauksena voi olla kuulovauriot. Mitä kovemmalle äänenvoimakkuus säädetään, sitä nopeammin se vaurioittaa kuuloa. Kuulovauriot voivat ilmestyä vaiivikkaa.

- Vältä (esim. musiikin) kuuntelua kovalla äänenvoimakkuudella pitkällä aikavälillä.

- Säädä äänenvoimakkuus pienemmälle ennen kuin liität kuulokkeet tai nappikuulokkeet laitteeseen.
- Pidä huolta, että kuulokkeita tai nappikuulokkeita käytettäessä A-painotettu ääniemissio ei ylitä 80 dB:ä.
- Valitse aina pieni äänenvoimakkuus, jolloin äänet kuulostavat selviltä ja miellyttäviltä.
- Vältä säätämästä ääntä vielä kovemmalle, kun olet tottunut ensin tiettyyn kovuuteen.
- Taajuuskorjaimen perussäätöä muuttamalla laitteen äänenvoimakkuus voi kohota.
- Asennettuun ohjelmistoon (esim. käyttöjärjestelmä, laiteohjelmisto tai laiteohjain) tehdyt muutokset voivat myös kohottaa äänenvoimakkuutta.

Erilaisten vammojen riski heikentyneen huomion vuoksi

- Turvallisuus ajettaessa on ehdottoman tärkeää. Tästä syystä laitteen käyttäminen ajon aikana on kielletty.
- Huomioi aina välitön ympäristösi, jotta et vaaranna itseäsi ja muita henkilöitä.
- Kun kuuntelet kuulokkeilla tai nappikuulokkeilla julkisessa tilassa, säädä äänenvoimakkuus sellaiselle tasolle, joka ei peitä ympäristön ääniä. Tällainen häiriö tai ympäristöstä eristäminen voi johtaa onnettomuuksiin. Kuulokkeiden ja nappikuulokkeiden käyttö ajon aikana on kielletty tietyissä maissa.

Muiden sähkölaitteiden häiriöiden riski korkeataajuisten signaalien vuoksi

- Kytke laite pois päältä turva-alueilla, joilla mobiililaitteiden käyttö on kielletty (esim. lentokoneissa nousun ja laskun aikana, sairaaloissa tai lääkinnällisten laitteiden läheisyydessä). Huomioi vastaavat kilvet ja varoitukset sekä noudata tarkasti niiden ohjeita.
- Lentokoneissa voit käyttää laitetta lentotilassa miehistön antaessa luvan nousun jälkeen. Huomioi, että laitteen käyttö voi häiritä lentokoneen elektronisia navigointijärjestelmiä.
- Vältä laitteen käyttöä muiden elektronisten laitteiden läheisyydessä.

Erilaisten vammojen riski sekä räjähdys- ja palovaara räjähdysalttiilla alueilla

- Laitteen käyttö räjähdysalttiilla alueilla (esim. huoltamoilla, rakennustyömailla tai kemiallisissa laitoksissa) on kielletty.
- Kytke laite pois päältä, jos olet alueella, jossa on mahdollisesti räjähtäviä aineita (esim. kaasua, polttoainetta, kemikaaleja, jauhopölyä, hiukkasia, pölyä tai metallipölyä). Mahdolliset kipinät voivat sytyttää tulipalon tai aiheuttaa räjähdyksen.
- Huomioi näillä alueilla vastaavat kilvet ja varoitukset sekä noudata tarkasti kaikkia ohjeita.

VARO

Palo- ja räjähdysvaara luvattomien latureiden ja verkkolaitteiden käytön vuoksi

- Käytä ainoastaan toimitukseen sisältyvää tai samanlaista verkkolaitetta akun lataamiseen.
- Vaihda vioittunut verkkolaite vain samanlaiseen verkkolaitteeseen. Noudata verkkolaitetta koskevia teknisiä tietoja, jotka löytyvät käyttöoppaasta tai käänny asiakaspalvelun puoleen.

Erialaisten vammojen riski liukastumisen, kompastumisen tai kaatumisen vuoksi

- Älä altista laitetta ja/tai verkkolaitetta tärinälle ja/tai iskuille.
- Älä pudota laitetta ja/tai verkkolaitetta. Älä käytä laitetta / verkkolaitetta, jos se on pudonnut ja/tai vaurioitunut. Tarkistuta laite tai verkkolaite pätevällä huoltohenkilöllä ennen kuin jatkat sen käyttöä.
- Aseta verkkojohto aina turvalliseen paikkaan.
- Vältä solmuja tai lenkkejä johdossa.

Terveyshaittojen riski valolle herkistymisen vuoksi

- Jos perheessäsi esiintyy tunnettua herkyyttä valolle (esim. kouristuskohtauksia samanlaisten laitteiden käytössä), kysy varmuuden vuoksi neuvoa lääkäriltäsi ennen laitteen käyttöä.
- Videoiden ja/tai videopelien, joissa on nopeasti vaihtuvia kuvia, pitkäaikainen katselu voi johtaa kouristukseen tai pyörtymiseen. Keskeytä laitteen käyttö välittömästi, jos tunnet olosi huonoksi ja pidä riittävän pitkä tauko.

- Jos laitetta käytettäessä esiintyy lihaskouristuksia tai sekavuutta, keskeytä laitteen käyttö välittömästi ja ota yhteyttä lääkäriin.
- Vältä silmien rasittamista seuraavasti:
 - Käytä laitetta vain riittävässä huonevalaistuksessa. Vältä kuitenkin liian kirkasta valoa.
 - Pidä laitetta riittäväällä etäisyydellä.
 - Huolehdi näytön puhtaudesta.
 - Säädä näytön kirkkautta ja/tai kontrastia miellyttävälle tasolle, jolloin näyttö on tarkasti ja selvästi nähtävissä.
 - Pidä riittävästi taukoja käytön aikana.

Terveyshaittojen riski tuki- ja liikuntaelimissä pitkäaikaisen käytön seurauksena

- Useasti toistuvat liikesarjat (esim. näppäimistön tai kosketusnäytön pitkäaikainen käyttö ja jatkuva pelaaminen) voivat aiheuttaa kipuja käsissä, käsivarsissa, niskassa ja hartioissa tai muissa ruumiinjäsenissä. Vältä tuki- ja liikuntaelinten rasittamista seuraavasti:
 - Käyttäessäsi laitetta muista aina rento asento.
 - Vaihda asentoa säännöllisesti ja pidä usein liikkumistaukoja.
 - Käytä näppäimistöä kevyin painalluksin.
 - Pidä säännöllisesti taukoja.
- Jos havaitset käytön aikana kipuja, lopeta välittömästi laitteen käyttö ja ota yhteyttä lääkäriin.
- Älä käytä laitetta sylissä tai muun kehonosan päällä. Laitteen kuumentuminen voi aiheuttaa epämiellyttäviä aristavia kohtia tai vammoja (esim. pinnallisia palovammoja).

HUOMIO

Vältä ympäristöolojen aiheuttamia virhetoimintoja ja/tai laitevikoja seuraavasti:

- Suositeltava ilmankosteus laitteen käytössä, latauksessa ja säilytyksessä on 30-70 %.
- Suositeltava ympäristön lämpötila laitteen käytössä, latauksessa ja säilytyksessä on 5-30 °C. Näitä kylmemmissä ja kuumemmissä lämpötiloissa laitteen käyttöikä voi lyhentyä ja akun latauskapasiteetti heikentyä.
- Suojaa laitetta lämpötilan nopeilta muutoksilta. Ilmankosteudesta johtuva lauhde voi vaurioittaa laitetta ja koitua jopa vaaraksi käyttäjälle.
- Älä säilytä laitetta lämmönlähteen läheisyydessä ja suojaa sitä suoralta auringonsäteilyltä (esim. ajoneuvossa), jotta näytön ja laitteen virhetoiminnot ja akun mahdollinen räjähtäminen voidaan välttää.
- Pidä laite riittäväällä etäisyydellä avotulesta (esim. kynttilä, takka- tai nuotiotuli), jotta akun mahdollinen räjähtäminen voidaan välttää.
- Suojaa laite sateelta, tippuvalta ja roiskevedeltä.
- Ukonilman aikana laitetta ei saa käyttää ulkona.
- Sammuta laite välittömästi, jos se kastuu. Tarkistuta laite ja/tai verkkolaite pätevällä huoltohenkilöllä ennen seuraavaa käyttöä.
- Käytä laitetta mahdollisimman pölyttömässä paikassa.
- Magneettikentät voivat aiheuttaa virhetoimintoja ja/tai akun purkautumisen.

Vältä laitteen mahdolliset vauriot seuraavasti:

- Älä lataa laitetta esim. tietokoneiden tai kannettavien USB-liittimistä.
- Kierrä johto löyhästi rullalle.
- Kosteus ja sakea savu voivat johtaa virhetoimintoihin ja/ tai vahingoittaa laitteen kuorta.



OHJE

Pakkauksessa ja teknisissä tiedoissa mainittu muistin koko tarkoittaa laitteen kokonaismuistia. Käyttöjärjestelmän näyttämä muistin koko voi poiketa mainitusta koosta, sillä osa kokonaismuistista on käyttöjärjestelmän ja järjestelmäsovellusten käytössä.

5. Laitteen käyttöturvallisuutta koskevat ohjeet



VAROITUS

Räjähdyksvaara ja/tai tulipalon ja kuumenemisen riski laitteen asiattomassa ja virheellisessä käytössä

- Älä hävitä laitetta polttamalla.
- Älä peitä laitetta tai verkkolaitetta käytön tai latauksen aikana, jotta ne eivät ylikuumene.
- Pidä aina kaikki laitteen aukot vapaina. Ne toimivat tuuletusaukkoina. Älä peitä näitä aukkoja (esim. asettamalla laite sopimattomalle pinnalle kuten sängylle, sohvalle tai matolle), jotta palovaara voidaan välttää optimaalisella lämmönsiirrolla ja laitteen turvallinen käyttö voidaan taata.

- Älä laita laitetta lämpöä tuottaville pinnoille tai laitteisiin (esim. mikroaaltouuniin tai lämpöpatterin päälle).
- Liian korkea latausjännite voi johtaa akun syttymiseen.
- Jos havaitset laitteessa savua tai epätavallista ääntä otai hajua, lopeta välittömästi laitteen käyttö ja irrota verkkolaite pistorasiasta. Irrota kaikki laitteeseen liitetyt päätelaitteet ja kytke laite pois päältä (varo kuumuutta!). Tarkistuta laite ja/tai verkkolaite pätevällä huoltohenkilöllä ennen seuraavaa käyttöä.



VARO

Mahdollisten vammojen riski ja/tai virheellisestä käsittelystä johtuvat laitteen, akun ja/tai latausjohdon vauriot

- Älä aseta laitetta vinoille tai epävakaille pinnoille tai jalustoille.
- Älä aseta laitetta ajoneuvossa turvatyynyn päälle tai sen laukaisualueelle. Turvatyynyn lauetessa paineaalto voi aiheuttaa vakavia vammoja.
- Vältä aina laitteen ja laturin liittimien sekä näppäimistön joutumista kosketuksiin johtavien materiaalien kanssa (esim. nesteet, pöly, metalli ja grafiitti) oikosulun ja korroosion estämiseksi. Sama koskee myös muistikorttien kullanvärisiä kontakteja.
- Jos lasipinta murtuu, vältä koskettamasta lasinsiruihin. Älä yritä poistaa lasinsiruja laitteesta. Käytä laitetta vasta sitten, kun olet vaihdattanut siihen uuden näytön pätevällä huoltohenkilöllä.

- Vältä silmien rasittamista seuraavasti:
 - Älä koske näyttöön terävillä esineillä.
 - Älä paina näyttöä voimakkaasti.

HUOMIO

Tietojen menetyksen sekä laitteen virhetoimintojen ja vaurioiden riski ylijännitteen ja/tai lisävarusteiden virheellisen käytön seurauksena

- Kytke johto aina oikein päin laitteeseen.
- Aseta kortit (esim. microSD(HC/XC)-kortit) aina oikein päin korttipaikkaan. Huomioi kontaktipinnat.
- Kortin väkivaltainen tai virheellinen asettaminen tai johdon virheellinen liittäminen voi vaurioittaa laitteen osia ja johtaa takuun raukeamiseen.
- Muistikortin poistaminen laitteesta tiedonsiirron aikana (tietojen lukeminen tai kirjoittaminen) voi johtaa tietojen menetykseen ja/tai kortin tai laitteen vahingoittumiseen.

Tietojen menetyksen sekä laitteen virhetoimintojen ja vaurioiden riski virusten, haittaohjelmien sekä ohjelmien ja tietojen huolimattoman käsittelyn seurauksena

- Asenna laitteeseen vain valmistajan hyväksymät laiteohjelmistot. Muiden laiteohjelmistojen (esim. custom-ROMit) asentaminen voi johtaa laitteen virhetoimintoihin ja vahingoittumiseen sekä tietojen menetykseen ja takuun raukeamiseen.
- Älä tee mitään muutoksia käyttöjärjestelmään tai rekisteriin.

- Älä poista itsellesi tuntemattomia tietoja.
- Muuta vain niiden tiedostojen ja hakemistojen nimet, jotka olet itse luonut.
- Verkkoresursseja käyttämällä laite altistuu viruksille, vakoiluohjelmille, hakkereille ja muille vahingollisille toiminnoille, jotka voivat vahingoittaa laitetta, ohjelmistoa tai tietoja. Vältä tietojen menetystä ja laitevikoja seuraavasti:
 - Asenna virustentorjuntaohjelmisto ja päivitä se säännöllisesti.
 - Asenna palomuuuri ja päivitä se säännöllisesti.
 - Asenna vakoiluohjelmien torjuntaohjelmisto ja päivitä se säännöllisesti.
 - Älä asenna tuntemattomia ohjelmistoja tai tuntemattomista lähteistä.
 - Tarkista ladatut sovellusohjelmat virustentorjuntaohjelmistolla ennen niiden avaamista.
 - Vieraile vain luotettavilla verkkosivustoilla.
 - Käytä vain turvallisia salasanoja ja vaihda ne säännöllisesti.
 - Katkaise langattomat yhteydet kuten WLAN tai Bluetooth, jos ne eivät ole käytössä.
- Suojaa tietosi tallentamalla ne säännöllisesti ja mahdollisesti useammalle tietovälineelle.
- Kun lataat sovelluksia, tarkista niiden käyttöoikeudet ja harkitse niiden latausta varsinkin henkilötietojen käyttömahdollisuuden suhteen.

- Tarkista tilisi säännöllisesti väärinkäytön varalta.
- Jos et enää käytä laitetta, tallenna tärkeät tietosi ja palauta asetukset takaisin tehdasasetuksiin.
- Jos kadotat laitteen, vaihda välittömästi käyttötietosi suojataksesi henkilötietosi.

Mahdollisten vammojen riski ja/tai virheellisestä käsittelystä johtuvat laitteen, akun ja/tai latausjohdon vauriot

- Ylilataus tai syväpurkaus voivat lyhentää akun käyttöikää.
- Akkua täytyy "opettaa". Akku saavuttaa täyden kapasiteettinsa vasta muutaman latauskerran jälkeen.
- Älä aseta mitään painavia esineitä latausjohdon tai laitteen päälle.
- Älä kuljeta mitään esineitä näytön päällä.



VIHJE

- Laite lämpenee normaalisti ladattaessa. Tämä ei vaikuta laitteen käyttöikään tai suorituskykyyn.
- Latauksen jälkeen irrota laturi pistorasiasta ja laitteesta, jotta estetään kiinteän akun nopeampi purkautuminen.
- Älä käytä yli 3 metriä pitkää USB-johtoa välttääksesi mahdolliset häiriöt tiedonsiirrossa.
- Jos laite on altistunut sähköstaattiselle purkaukselle, laitteen ja siihen liitetyn USB-laitteen (esim. USB-muistitikku) välinen tiedonsiirto tai langaton verkkoyhteys saattavat katketa tai laitteessa saattaa esiintyä häiriöitä. Irrota tässä tapauksessa kaikki liitetyt USB-laitteet, käynnistä laite ja tarvittaessa WLAN-yhteys uudelleen.

6. Hoitoa, säilytystä ja kuljetusta koskevat ohjeet

HUOMIO

Laitteen ja/tai akun vahingoittumisen riski ohjeiden laiminlyömissä seurauksena

- Laitteen pintaa ei saa puhdistaa liuotinaaineilla, maaliohenteilla, puhdistusaineilla tai muilla kemiallisilla tuotteilla. Laitteen kuori voisi värjäytyä tai vahingoittua.
- Käytä puhdistukseen pehmeää, kuivaa liinaa tai pehmeää sivellintä.
- Likaantuneen näytön puhdistukseen suositellaan erityistä näytön puhdistusainetta.
- Lataa laitteen akku säännöllisesti, jos sitä ei käytetä pitkään aikaan, jotta vältetään akun tehon heikkeneminen ja ennen kaikkea sen syväpurkautuminen. Syväpurkautuminen voi vahingoittaa akkua pysyvästi.
- Säilytä laitetta sammutettuna puhtaassa, kuivassa, mahdollisimman pölyttömässä ja valolta suojatussa paikassa.
- Pidä lämpötila mahdollisimman tasaisena.
- Kytke laite pois päältä ennen kuljetusta.
- Käytä kuljetukseen pehmeää, mutta kuitenkin tukevaa pakkausta, joka suojaa laitetta mekaaniselta kuormitukselta, kosteudelta, pölyltä ja valolta.

7. Huoltoa ja korjausta koskevat ohjeet



VAROITUS

Sähköiskun tai hengenvaarallisen sähköiskun riski ja/tai palovaara vaarallisten liitosten vuoksi

- Älä koskaan avaa laitteen ja/tai verkkolaitteen kuorta. Laitteen sisällä ei ole mitään huollettavia tai puhdistettavia osia.
- Käyttäjä ei saa poistaa laitteen akkua! Älä pura tai lävistä akkua äläkä käsittele sitä nesteillä. Akku voisi syttyä tuleen ja räjähtää.
- Laitteen ja/tai verkkolaitteen korjaaminen ja muokkaaminen on kielletty. Tämän ohjeen laiminlyöminen voi johtaa takuun raukeamiseen.
- Laitteen saa huoltaa ja korjata vain tehtävään pätevä huoltohenkilöstö. Käänny tarvittaessa asiakaspalvelun puoleen.

8. Hävittämistä ja kierrätystä koskevat ohjeet

8.1 Hävittämishojeet



Tämä laitteeseen ja liitteenä oleviin asiakirjoihin merkitty symboli tarkoittaa, että laitetta ei saa hävittää normaalin talousjätteen mukana. Laite ja akku sisältävät arvokkaita raaka-aineita ja harvinaisia aineita tai jalometalleja kuten myös aineosia, joiden asiaton hävitystapa aiheuttaa ympäristölle ja/tai terveydelle haittoja. Hävittämällä asianmukaisesti käytetyt laitteet ja paristot/akut säästät raaka-aineiden käyttöä, vähennät ympäristön kuormitusta ja tuet ympäristönsuojelua.

Eurooppalainen lainsäädäntö velvoittaa sinut kuluttajana toimittamaan vanhat elektroniset ja sähkölaitteet sekä paristot/akut erilliskeräykseen. Ne täytyy toimittaa niille tarkoitettuihin keräyspisteisiin maakohtaisten lakien, asetusten ja hallinnollisten määräysten ja/tai direktiivien 2012/19/EU ja 2006/66/EY mukaan.

EU-jäsenmaissa käytetyt elektroniikka- ja sähkölaitteet voidaan viedä maksutta erityisiin keräyspaikkoihin. Lisätietoja aiheesta saat toimivaltaisilta viranomaisilta sekä kaupungin- tai kunnantalolta. Joissakin jäsenmaissa jälleenmyyjä on velvoitettu ottamaan vastaan käytetyn laitteen, kun ostaja hankkii uuden laitteen. Kysy lisätietoja suoraan jälleenmyyjältäsi.

Saksassa voit lisäksi hakea tietoa lähimmistä keräyspisteistä maksuttomalla "eSchrott"-sovelluksella (toimii kaikissa tavanomaisissa käyttöjärjestelmissä).

Muista myös, että käytettyjen laitteiden ja paristojen/akkujen asiaton hävitystapa on joissakin maissa rangaistava teko.

8.2 Kierrätysohjeet



Laite ja myyntipakkaus koostuvat arvokkaista raaka-aineista, jotka tulee ympäristönsuojelun nimissä johtaa takaisin uusiokäyttöön (kierrätys). Tiedustele kaupungin-



tai kunnantalolta oikeasta hävittämistavasta!

Hävittämistä koskevaa tietoa muissa Euroopan maissa

Nämä symbolit ovat voimassa vain Euroopan unionissa. Laitteiden asiallista hävittämistä koskevaa tietoa antavat toimivaltaiset paikalliset viranomaiset tai jälleenmyyjä.

9. Tiedot takuusta ja asiakaspalvelusta

9.1 Takuutiedot

Takuuaika on 24 kuukautta ostopäivästä alkaen. Tuotteelle ei myönnetä muuta takuuta.

Laitteeseen tehdyt luvattomat muutokset (etenkin vieraiden laiteohjelmistojen ja laitteistojen asennus, joita valmistaja ei ole hyväksynyt) johtavat takuun raukeamiseen.

9.2 Asiakaspalvelutiedot

Tuotetta koskevissa kysymyksissä toimi seuraavasti:

- Lue käyttöohje huolellisesti.
Täydellinen käyttöohje on luettavissa verkkosivuillamme www.trekstor.de unter "SERVICE & SUPPORT" → "Lataukset" tai tuotetta koskevilla sivuilla kohdassa "Lataus"
- Tutustu myös verkkosivuillamme kohtaan usein kysyttyä (FAQ-alue).
Sieltä saa usein vastauksia usein tehtyihin kysymyksiin.
- Tarkasta laitteesi ominaisuuksien ja toimintojen yhteydessä, että olet suorittanut asetukset ja säädöt oikein.
- Tutustu vastaavilla tuotteen yksityiskohtaissivuilla tämän hetkisiin tuotettasi koskeviin tietoihin (esim. laiteohjelmisto-päivityksiin).

Jos siitä huolimatta ongelmaa ei ole voitu poistaa, ota sen jälkeen yhteys suoraan asiakaspalveluumme.

Pätevät työntekijämme selvittävät kanssasi ongelman syyn ja auttavat nopeasti ja ammattitaitoisesti ongelman poistamisessa.

Suora yhteys asiakaspalvelun kautta meihin valmistajana tai asiakaspalvelulomakkeen kautta lyhentää käsittelyaikaa huomattavasti, samalla se takaa myös hyvän neuvonnan laadun.

Tässä pääset asiakaspalveluumme:
www.trekstor.de/support

Valmistaja akuuttaa, että laite täyttää direktiivin 2014/53/EU olennaiset vaatimukset ja muut tärkeät määräykset.

Voit pyytää täydellistä vaatimustenmukaisuusvakuutusta puhelimitse tai sähköpostitse tukisivustoltamme:
www.trekstor.de/support

Copyright © 2019 TREKSTOR GmbH. Kaikki oikeudet pidätetään. Muut mainitut tuote- ja yritysnimet ovat mahdollisesti vastaavan omistajan tavara- tai tuotemerkkejä.

Turvallisuusohjeet ja oikeudelliset säännökset

Tämän asiakirjan sisältämät tekniset tiedot ja tuotetiedot olivat ajan tasalla ennen painoon menoa. Kaikki tiedot mukaan lukien internetosoitteet ja viittaukset internetsivustoille voivat muuttua ilman ennakoilmoitusta.

Yksittäiset tiedot voivat poiketa laitteesi tiedoista alueesta, laitetiedoista ja -ohjelmistoista riippuen.

Noudata DIN ISO 16016 -lähioikeutta.

Tekijänoikeudet kieltävät tämän asiakirjan sisällön (kuvat, viiteasiakirjat jne.) kopioimisen, käytön ja kolmansille osapuolille jakamisen kokonaan tai osittain ilman oikeudenhaltijan suostumusta.

Open Source Software

HINWEIS

Die folgenden Informationen gelten nur für Geräte mit Android™-Betriebssystem!

Dieses Produkt enthält Software, die ganz oder teilweise als freie Software mit Copyright durch die Free Software Foundation (FSF) u. a. den Lizenzbedingungen der GNU General Public License (GPL) sowie der Lesser General Public License (LGPL) unterliegt.

Näheres erfahren Sie unter

www.gnu.org/licenses/gpl

Für nähere Informationen zum Source Code konsultieren Sie bitte

www.trekstor.de/opensource/

Haftungsausschluss

Da es sich um freie Software handelt, schließen die Entwickler dieser Software die Haftung, soweit gesetzlich zulässig, aus.

Bitte beachten Sie, dass die Gewährleistung für die Hardware davon natürlich nicht betroffen ist und in vollem Umfang besteht.

Open Source Software

NOTE

The following information only apply to devices with Android™ operating system!

This product contains software which might in whole or in part be free software under license of Free Software Foundation (FSF). This is subject to terms and conditions of GNU General Public License (GPL) as well as Lesser General Public License (LGPL).

For further information visit

www.gnu.org/licenses/gpl

For additional informations concerning Source Code please consult

www.trekstor.de/opensource/

Disclaimer of liability

Since this is concerning free software Contributor does not give any guarantee about free software as far as permitted by law.

Please be aware that this disclaimer is not concerning regular use of hardware and regular warranty of this device itself.

TREKSTOR GmbH
Berliner Ring 7
64625 Bensheim, Germany

www.trekstor.de



SI-SURFTAB-PRIMETAB-V1-30-LC2-191111